

Do użyciu z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezy od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego.

Bieg niski			Planowana ilosc kg na ha													
Ciezar materialu na litr			Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi													
Szerokosc			10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	23	24	26	28	29	31
30	No	No	No	No	No	No	23	26	29	31	34	36	39	42	44	47
40	No	No	No	24	28	31	35	38	42	45	48	52	55	59	62	62
50	No	No	26	30	35	39	43	48	52	56	61	65	69	74	78	78
60	No	26	31	36	42	47	52	57	62	68	73	78	83	88	93	93
70	24	30	36	42	48	55	61	67	73	79	85	91	97	103	109	109
80	28	35	42	48	55	62	69	76	83	90	97	104	111	118	125	125
90	31	39	47	55	62	70	78	86	93	101	109	117	125	132	140	140
100	35	43	52	61	69	78	87	95	104	113	121	130	138	147	156	156
110	38	48	57	67	76	86	95	105	114	124	133	143	152	162	171	171
120	42	52	62	73	83	93	104	114	125	135	145	156	166	177	187	187
130	45	56	68	79	90	101	113	124	135	146	158	169	180	191	203	203
140	48	61	73	85	97	109	121	133	145	158	170	182	194	206	218	218
150	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	234
160	55	69	83	97	111	125	138	152	166	180	194	208	222	235	249	249
170	59	74	88	103	118	132	147	162	177	191	206	221	235	250	265	265
180	62	78	93	109	125	140	156	171	187	203	218	234	249	265	280	280
190	66	82	99	115	132	148	164	181	197	214	230	247	263	280	296	296
200	69	87	104	121	138	156	173	190	208	225	242	260	277	294	312	312
210	73	91	109	127	145	164	182	200	218	236	254	273	291	309	327	327
220	76	95	114	133	152	171	190	209	228	248	267	286	305	324	343	343
230	80	100	119	139	159	179	199	219	239	259	279	299	319	338	358	358
240	83	104	125	145	166	187	208	228	249	270	291	312	332	353	374	374
250	87	108	130	151	173	195	216	238	260	281	303	325	346	368	389	389
260	90	113	135	158	180	203	225	248	270	293	315	338	360	383	405	405
270	93	117	140	164	187	210	234	257	280	304	327	351	374	397	421	421
280	97	121	145	170	194	218	242	267	291	315	339	364	388	412	436	436
290	100	126	151	176	201	226	251	276	301	326	351	377	402	427	452	452
300	104	130	156	182	208	234	260	286	312	338	364	389	415	441	467	467
320	111	138	166	194	222	249	277	305	332	360	388	415	443	471	499	499
340	118	147	177	206	235	265	294	324	353	383	412	441	471	500	530	530
360	125	156	187	218	249	280	312	343	374	405	436	467	499	530	561	561
380	132	164	197	230	263	296	329	362	395	428	460	493	526	559	592	592
400	138	173	208	242	277	312	346	381	415	450	485	519	554	589	623	623
425	147	184	221	257	294	331	368	405	441	478	515	552	589	625	662	662
450	156	195	234	273	312	351	389	428	467	506	545	584	623	662	701	701
475	164	206	247	288	329	370	411	452	493	534	576	617	658	699	740	740
500	173	216	260	303	346	389	433	476	519	563	606	649	692	736	779	779
525	182	227	273	318	364	409	454	500	545	591	636	682	727	772	818	818
550	190	238	286	333	381	428	476	524	571	619	666	714	762	809	857	857
575	199	249	299	348	398	448	498	547	597	647	697	747	796	846	896	896
600	208	260	312	364	415	467	519	571	623	675	727	779	831	883	935	935

Bieg niski			Planowana ilosc kg na ha																
Ciezar materialu na litr			Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi																
Szerokosc			10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36			
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	23	25	27	30	32	34	36	39	41
30	No	No	No	No	No	No	23	25	27	30	32	34	36	39	42	45	48	51	55
40	No	No	No	No	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	55	59	62	66	70
50	No	No	23	27	30	34	38	42	45	49	53	57	61	64	68	73	77	82	87
60	No	23	27	32	36	41	45	50	55	59	64	68	73	77	82	87	92	97	102
70	No	27	32	37	42	48	53	58	64	69	74	80	85	90	95	100	105	110	115
80	24	30	36	42	48	55	61	67	73	79	85	91	97	103	109	115	121	127	133
90	27	34	41	48	55	61	68	75	82	89	95	102	109	116	123	130	137	144	151
100	30	38	45	53	61	68	76	83	91	98	106	114	121	129	136	144	152	160	168
110	33	42	50	58	67	75	83	92	100	108	117	125	133	142	150	159	168	177	186
120	36	45	55	64	73	82	91	100	109	118	127	136	145	154	164	173	183	193	203
130	39	49	59	69	79	89	98	108	118	128	138	148	158	167	177	187	197	207	217
140	42	53	64	74	85	95	106	117	127	138	148	159	170	180	191	201	211	221	231
150	45	57	68	80	91	102	114	125	136	148	159	170	182	193	204	215	226	237	248
160	48	61	73	85	97	109	121	133	145	158	170	182	194	206	218	230	242	254	266
170	51	64	77	90	103	116	129	142	154	167	180	193	206	219	232	245	258	271	284
180	55	68	82	95	109	123	136	150	164	177	191	204	218	232	245	259	273	287	301
190	58	72	86	101	115	130	144	158	173	187	201	216	230	245	259	274	288	303	317
200	61	76	91	106	121	136	151	167	182	197	212	227	242	257	272	287	302	317	332
210	64	80	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	254	270	286	301	317	333	349
220	67	83	100	117	133	150	167	183	200	217	233	250	267	283	300	317	334	351	368
230	70	87	105	122	139	157	174	192	209	226	244	261	279	296	314	332	350	368	386
240	73	91	109	127	145	164	182	200	218	236	254	273	291	309	327	346	365	384	403
250	76	95	114	133	151	170	189	208	227	246	265	284	303	322	341	360	380	400	420
260	79	98	118	138	158	177	197	217	236	256	276	295	315	335	355	375	395	415	435
270	82	102	123	143	164	184	204	225	245	266	286	307	327	348	368	389	410	431	452
280	85	106	127	148	170	191	212	233	254	276	297	318	339	360	382	403	425	447	469
290	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	307	329	351	373	395	417	440	463	486
300	91	114	136	159	182	204	227	250	273	295	318	341	364	386	409	432	455	478	501
320	97	121	145	170	194	218	242	267	291	315	339	364	388	412	436	460	484	508	532
340	103	129	154	180	206	232	257	283	309	335	360	386	412	438	463	489	515	541	567
360	109	136	164	191	218	245	273	300	327	354	382	409	436	463	491	518	545	572	600
380	115	144	173	201	230	259	288	317	345	374	403	432	460	489	518	547	576	605	634
400	121	151	182	212	242	273	303	333	364	394	424	454	485	515	545	575	605	635	665
425	129	161	193	225	257	290	322	354	386	418	451	483	515	547	579	611	643	675	707
450	136	170	204	239	273	307	341	375	409	443	477	511	545	579	613	647	681	715	749
475	144	180	216	252	288	324	360	396	432	468	504	540	576	612	648	684	720	756	792
500	151	189	227	265	303	341	379</												

Do uzytku z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezy od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego.

Bieg niski		Planowana ilosc kg na ha													
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi													
Szerokosc		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	23	24
30	No	No	No	No	No	No	No	22	24	26	28	30	32	34	36
40	No	No	No	No	No	24	27	30	32	35	38	40	43	46	48
50	No	No	No	24	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	61
60	No	No	24	28	32	36	40	44	48	53	57	61	65	69	73
70	No	24	28	33	38	42	47	52	57	61	66	71	75	80	85
80	No	27	32	38	43	48	54	59	65	70	75	81	86	92	97
90	24	30	36	42	48	55	61	67	73	79	85	91	97	103	109
100	27	34	40	47	54	61	67	74	81	88	94	101	108	114	121
110	30	37	44	52	59	67	74	81	89	96	104	111	118	126	133
120	32	40	48	57	65	73	81	89	97	105	113	121	129	137	145
130	35	44	53	61	70	79	88	96	105	114	123	131	140	149	158
140	38	47	57	66	75	85	94	104	113	123	132	141	151	160	170
150	40	50	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151	162	172	182
160	43	54	65	75	86	97	108	118	129	140	151	162	172	183	194
170	46	57	69	80	92	103	114	126	137	149	160	172	183	195	206
180	48	61	73	85	97	109	121	133	145	158	170	182	194	206	218
190	51	64	77	90	102	115	128	141	153	166	179	192	205	217	230
200	54	67	81	94	108	121	135	148	162	175	188	202	215	229	242
210	57	71	85	99	113	127	141	156	170	184	198	212	226	240	254
220	59	74	89	104	118	133	148	163	178	193	207	222	237	252	267
230	62	77	93	108	124	139	155	170	186	201	217	232	248	263	279
240	65	81	97	113	129	145	162	178	194	210	226	242	259	275	291
250	67	84	101	118	135	151	168	185	202	219	236	252	269	286	303
260	70	88	105	123	140	158	175	193	210	228	245	263	280	298	315
270	73	91	109	127	145	164	182	200	218	236	254	273	291	309	327
280	75	94	113	132	151	170	188	207	226	245	264	283	302	320	339
290	78	98	117	137	156	176	195	215	234	254	273	293	312	332	351
300	81	101	121	141	162	182	202	222	242	263	283	303	323	343	364
320	86	108	129	151	172	194	215	237	259	280	302	323	345	366	388
340	92	114	137	160	183	206	229	252	275	298	320	343	366	389	412
360	97	121	145	170	194	218	242	267	291	315	339	364	388	412	436
380	102	128	153	179	205	230	256	281	307	333	358	384	409	435	460
400	108	135	162	188	215	242	269	296	323	350	377	404	431	458	485
425	114	143	172	200	229	257	286	315	343	372	401	429	458	486	515
450	121	151	182	212	242	273	303	333	364	394	424	454	485	515	545
475	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	480	512	544	576
500	135	168	202	236	269	303	337	370	404	438	471	505	539	572	606
525	141	177	212	247	283	318	353	389	424	459	495	530	565	601	636
550	148	185	222	259	296	333	370	407	444	481	518	555	592	629	666
575	155	194	232	271	310	348	387	426	464	503	542	581	619	658	697
600	162	202	242	283	323	364	404	444	485	525	565	606	646	687	727

Bieg niski		Planowana ilosc kg na ha													
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi													
Szerokosc		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
30	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	24	25
40	No	No	No	No	No	No	No	No	No	24	27	29	32	34	36
50	No	No	No	No	No	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
60	No	No	No	No	25	29	33	36	40	44	47	51	55	58	62
70	No	No	25	30	34	38	42	47	51	55	59	64	68	72	76
80	No	24	29	34	39	44	48	53	58	63	68	73	78	82	87
90	No	27	33	38	44	49	55	60	65	71	76	82	87	93	98
100	24	30	36	42	48	55	61	67	73	79	85	91	97	103	109
110	27	33	40	47	53	60	67	73	80	87	93	100	107	113	120
120	29	36	44	51	58	65	73	80	87	95	102	109	116	124	131
130	32	39	47	55	63	71	79	87	95	102	110	118	126	134	142
140	34	42	51	59	68	76	85	93	102	110	119	127	136	144	153
150	36	45	55	64	73	82	91	100	109	118	127	136	145	154	164
160	39	48	58	68	78	87	97	107	116	126	136	145	155	165	174
170	41	51	62	72	82	93	103	113	124	134	144	154	165	175	185
180	44	55	65	76	87	98	109	120	131	142	153	164	174	185	196
190	46	58	69	81	92	104	115	127	138	150	161	173	184	196	207
200	48	61	73	85	97	109	121	133	145	158	170	182	194	206	218
210	51	64	76	89	102	115	127	140	153	165	178	191	204	216	229
220	53	67	80	93	107	120	133	147	160	173	187	200	213	227	240
230	56	70	84	98	111	125	139	153	167	181	195	209	223	237	251
240	58	73	87	102	116	131	145	160	174	189	204	218	233	247	262
250	61	76	91	106	121	136	151	167	182	197	212	227	242	257	273
260	63	79	95	110	126	142	158	173	189	205	221	236	252	268	284
270	65	82	98	115	131	147	164	180	196	213	229	245	262	278	294
280	68	85	102	119	136	153	170	187	204	221	237	254	271	288	305
290	70	88	105	123	141	158	176	193	211	228	246	264	281	299	316
300	73	91	109	127	145	164	182	200	218	236	254	273	291	309	327
320	78	97	116	136	155	174	194	213	233	252	271	291	310	330	349
340	82	103	124	144	165	185	206	227	247	268	288	309	330	350	371
360	87	109	131	153	174	196	218	240	262	284	305	327	349	371	393
380	92	115	138	161	184	207	230	253	276	299	322	345	368	391	414
400	97	121	145	170	194	218	242	267	291	315	339	364	388	412	436
425	103	129	154	180	206	232	257	283	309	335	360	386	412	438	463
450	109	136	164	191	218	245	273	300	327	354	382	409	436	463	491
475	115	144	173	201	230	259	288	317	345	374	403	432	460	489	518
500	121	151	182	212	242	273	303	333	364	394	424	454	485	515	545
525	127	159	191	223	254	286	318	350	382	414	445	477	509	541	573
550	133	167	200	233	267	300	333	367	400	433	467	500	533	566	600
575	139	174	209	244	279	314	348	383	418	453	488	523	557	592	627
600	145	182	218	254	291	327	364	400	436	473	509	545	582	618	654

Page 2 Bieg niski -- male kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 0.74

-- Duzе kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 1.33

Do uzytku z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezy od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego.

Bieg niski			Planowana ilosc kg na ha												
Ciezar materialu na litr			Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi												
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
20	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
30	No	No	No	No	No	No	No	No	No	23	25	26	28	30	
40	No	No	No	No	No	22	24	26	29	31	33	35	37	40	
50	No	No	No	No	22	25	28	30	33	36	39	41	44	47	
60	No	No	No	23	26	30	33	36	40	43	46	50	53	56	
70	No	No	23	27	31	35	39	42	46	50	54	58	62	66	
80	No	22	26	31	35	40	44	48	53	57	62	66	71	75	
90	No	25	30	35	40	45	50	55	59	64	69	74	79	84	
100	22	28	33	39	44	50	55	61	66	72	77	83	88	94	
110	24	30	36	42	48	55	61	67	73	79	85	91	97	103	
120	26	33	40	46	53	59	66	73	79	86	93	99	106	112	
130	29	36	43	50	57	64	72	79	86	93	100	107	115	122	
140	31	39	46	54	62	69	77	85	93	100	108	116	123	131	
150	33	41	50	58	66	74	83	91	99	107	116	124	132	140	
160	35	44	53	62	71	79	88	97	106	115	123	132	141	150	
170	37	47	56	66	75	84	94	103	112	122	131	140	150	159	
180	40	50	59	69	79	89	99	109	119	129	139	149	159	169	
190	42	52	63	73	84	94	105	115	126	136	147	157	167	178	
200	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	
210	46	58	69	81	93	104	116	127	139	150	162	173	185	197	
220	48	61	73	85	97	109	121	133	145	158	170	182	194	206	
230	51	63	76	89	101	114	127	139	152	165	177	190	203	215	
240	53	66	79	93	106	119	132	145	159	172	185	198	212	225	
250	55	69	83	96	110	124	138	151	165	179	193	207	220	234	
260	57	72	86	100	115	129	143	158	172	186	200	215	229	243	
270	59	74	89	104	119	134	149	164	178	193	208	223	238	253	
280	62	77	93	108	123	139	154	170	185	200	216	231	247	262	
290	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	
300	66	83	99	116	132	149	165	182	198	215	231	248	264	281	
320	71	88	106	123	141	159	176	194	212	229	247	264	282	300	
340	75	94	112	131	150	169	187	206	225	243	262	281	300	318	
360	79	99	119	139	159	178	198	218	238	258	278	297	317	337	
380	84	105	126	147	167	188	209	230	251	272	293	314	335	356	
400	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330	353	375	
425	94	117	140	164	187	211	234	257	281	304	328	351	375	398	
450	99	124	149	173	198	223	248	273	297	322	347	372	397	421	
475	105	131	157	183	209	235	262	288	314	340	366	392	419	445	
500	110	138	165	193	220	248	275	303	330	358	386	413	441	468	
525	116	145	173	202	231	260	289	318	347	376	405	434	463	492	
550	121	151	182	212	242	273	303	333	364	394	424	454	485	515	
575	127	158	190	222	253	285	317	348	380	412	443	475	507	538	
600	132	165	198	231	264	297	330	364	397	430	463	496	529	562	

Bieg niski			Planowana ilosc kg na ha												
Ciezar materialu na litr			Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi												
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
20	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
30	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	23	24	26	
40	No	No	No	No	No	No	22	24	26	28	30	32	34	36	
50	No	No	No	No	No	23	25	28	30	33	35	38	40	43	
60	No	No	No	No	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	
70	No	No	No	25	28	32	35	39	42	46	49	53	57	60	
80	No	No	24	28	32	36	40	44	48	53	57	61	65	69	
90	No	23	27	32	36	41	45	50	55	59	64	68	73	77	
100	No	25	30	35	40	45	50	56	61	66	71	76	81	86	
110	22	28	33	39	44	50	56	61	67	72	78	83	89	94	
120	24	30	36	42	48	55	61	67	73	79	85	91	97	103	
130	26	33	39	46	53	59	66	72	79	85	92	98	105	112	
140	28	35	42	49	57	64	71	78	85	92	99	106	113	120	
150	30	38	45	53	61	68	76	83	91	98	106	114	121	129	
160	32	40	48	57	65	73	81	89	97	105	113	121	129	137	
170	34	43	51	60	69	77	86	94	103	112	120	129	137	146	
180	36	45	55	64	73	82	91	100	109	118	127	136	145	154	
190	38	48	58	67	77	86	96	106	115	125	134	144	153	163	
200	40	50	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151	162	172	
210	42	53	64	74	85	95	106	117	127	138	148	159	170	180	
220	44	56	67	78	89	100	111	122	133	144	156	167	178	189	
230	46	58	70	81	93	105	116	128	139	151	163	174	186	197	
240	48	61	73	85	97	109	121	133	145	158	170	182	194	206	
250	50	63	76	88	101	114	126	139	151	164	177	189	202	215	
260	53	66	79	92	105	118	131	144	158	171	184	197	210	223	
270	55	68	82	95	109	123	136	150	164	177	191	204	218	232	
280	57	71	85	99	113	127	141	156	170	184	198	212	226	240	
290	59	73	88	102	117	132	146	161	176	190	205	220	234	249	
300	61	76	91	106	121	136	151	167	182	197	212	227	242	257	
320	65	81	97	113	129	145	162	178	194	210	226	242	259	275	
340	69	86	103	120	137	154	172	189	206	223	240	257	275	292	
360	73	91	109	127	145	164	182	200	218	236	254	273	291	309	
380	77	96	115	134	153	173	192	211	230	249	269	288	307	326	
400	81	101	121	141	162	182	202	222	242	263	283	303	323	343	
425	86	107	129	150	172	193	215	236	257	279	300	322	343	365	
450	91	114	136	159	182	204	227	250	273	295	318	341	364	386	
475	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336	360	384	408	
500	101	126	151	177	202	227	252	278	303	328	353	379	404	429	
525	106	133	159	186	212	239	265	292	318	345	371	398	424	451	
550	111	139	167	194	222	250	278	305	333	361	389	417	444	472	
575	116	145	174	203	232	261	290	319	348	377	406	435	464	494	
600	121	151	182	212	242	273	303	333	364	394	424	454	485	515	

Page 3 Bieg niski -- male kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 0.74

-- Duzе kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 1.33

Do uzytku z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezy od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego.

Bieg niski			Planowana ilosc kg na ha													
Ciezar materialu na litr			Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi													
Szerokosc			10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
30	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	22	24	25
40	No	No	No	No	No	No	No	No	No	22	24	26	28	30	32	34
50	No	No	No	No	No	No	No	23	26	28	30	33	35	37	40	42
60	No	No	No	No	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	50
70	No	No	No	23	26	29	33	36	39	42	46	49	52	55	59	59
80	No	No	22	26	30	34	37	41	45	48	52	56	60	63	67	67
90	No	No	25	29	34	38	42	46	50	55	59	63	67	71	76	76
100	No	23	28	33	37	42	47	51	56	61	65	70	75	79	84	84
110	No	26	31	36	41	46	51	56	62	67	72	77	82	87	92	92
120	22	28	34	39	45	50	56	62	67	73	78	84	89	95	101	101
130	24	30	36	42	48	55	61	67	73	79	85	91	97	103	109	109
140	26	33	39	46	52	59	65	72	78	85	91	98	104	111	117	117
150	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	126
160	30	37	45	52	60	67	75	82	89	97	104	112	119	127	134	134
170	32	40	48	55	63	71	79	87	95	103	111	119	127	135	143	143
180	34	42	50	59	67	76	84	92	101	109	117	126	134	143	151	151
190	35	44	53	62	71	80	89	97	106	115	124	133	142	151	159	159
200	37	47	56	65	75	84	93	103	112	121	130	140	149	158	168	168
210	39	49	59	69	78	88	98	108	117	127	137	147	157	166	176	176
220	41	51	62	72	82	92	103	113	123	133	144	154	164	174	185	185
230	43	54	64	75	86	96	107	118	129	139	150	161	172	182	193	193
240	45	56	67	78	89	101	112	123	134	145	157	168	179	190	201	201
250	47	58	70	82	93	105	117	128	140	151	163	175	186	198	210	210
260	48	61	73	85	97	109	121	133	145	158	170	182	194	206	218	218
270	50	63	76	88	101	113	126	138	151	164	176	189	201	214	227	227
280	52	65	78	91	104	117	130	144	157	170	183	196	209	222	235	235
290	54	68	81	95	108	122	135	149	162	176	189	203	216	230	243	243
300	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	252
320	60	75	89	104	119	134	149	164	179	194	209	224	239	254	268	268
340	63	79	95	111	127	143	158	174	190	206	222	238	254	269	285	285
360	67	84	101	117	134	151	168	185	201	218	235	252	268	285	302	302
380	71	89	106	124	142	159	177	195	213	230	248	266	283	301	319	319
400	75	93	112	130	149	168	186	205	224	242	261	280	298	317	336	336
425	79	99	119	139	158	178	198	218	238	257	277	297	317	337	357	357
450	84	105	126	147	168	189	210	231	252	273	294	315	336	357	378	378
475	89	111	133	155	177	199	221	244	266	288	310	332	354	376	398	398
500	93	117	140	163	186	210	233	256	280	303	326	350	373	396	419	419
525	98	122	147	171	196	220	245	269	294	318	343	367	391	416	440	440
550	103	128	154	179	205	231	256	282	308	333	359	384	410	436	461	461
575	107	134	161	188	214	241	268	295	322	348	375	402	429	456	482	482
600	112	140	168	196	224	252	280	308	336	364	391	419	447	475	503	503

Bieg niski			Planowana ilosc kg na ha													
Ciezar materialu na litr			Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi													
Szerokosc			10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
30	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	22	23
40	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	23	24	31
50	No	No	No	No	No	No	No	24	26	28	30	32	35	37	39	39
60	No	No	No	No	No	23	26	29	31	34	36	39	42	44	47	47
70	No	No	No	No	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	55	55
80	No	No	No	24	28	31	35	38	42	45	48	52	55	59	62	62
90	No	No	23	27	31	35	39	43	47	51	55	58	62	66	70	70
100	No	No	26	30	35	39	43	48	52	56	61	65	69	74	78	78
110	No	24	29	33	38	43	48	52	57	62	67	71	76	81	86	86
120	No	26	31	36	42	47	52	57	62	68	73	78	83	88	93	93
130	23	28	34	39	45	51	56	62	68	73	79	84	90	96	101	101
140	24	30	36	42	48	55	61	67	73	79	85	91	97	103	109	109
150	26	32	39	45	52	58	65	71	78	84	91	97	104	110	117	117
160	28	35	42	48	55	62	69	76	83	90	97	104	111	118	125	125
170	29	37	44	51	59	66	74	81	88	96	103	110	118	125	132	132
180	31	39	47	55	62	70	78	86	93	101	109	117	125	132	140	140
190	33	41	49	58	66	74	82	90	99	107	115	123	132	140	148	148
200	35	43	52	61	69	78	87	95	104	113	121	130	138	147	156	156
210	36	45	55	64	73	82	91	100	109	118	127	136	145	154	164	164
220	38	48	57	67	76	86	95	105	114	124	133	143	152	162	171	171
230	40	50	60	70	80	90	100	109	119	129	139	149	159	169	179	179
240	42	52	62	73	83	93	104	114	125	135	145	156	166	177	187	187
250	43	54	65	76	87	97	108	119	130	141	151	162	173	184	195	195
260	45	56	68	79	90	101	113	124	135	146	158	169	180	191	203	203
270	47	58	70	82	93	105	117	129	140	152	164	175	187	199	210	210
280	48	61	73	85	97	109	121	133	145	158	170	182	194	206	218	218
290	50	63	75	88	100	113	126	138	151	163	176	188	201	213	226	226
300	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	234
320	55	69	83	97	111	125	138	152	166	180	194	208	222	235	249	249
340	59	74	88	103	118	132	147	162	177	191	206	221	235	250	265	265
360	62	78	93	109	125	140	156	171	187	203	218	234	249	265	280	280
380	66	82	99	115	132	148	164	181	197	214	230	247	263	280	296	296
400	69	87	104	121	138	156	173	190	208	225	242	260	277	294	312	312
425	74	92	110	129	147	166	184	202	221	239	257	276	294	313	331	331
450	78	97	117	136	156	175	195	214	234	253	273	292	312	331	351	351
475	82	103	123	144	164	185	206	226	247	267	288	308	329	349	370	370
500	87	108	130	151	173	195	216	238	260	281	303	325	346	368	389	389
525	91	114	136	159	182	204	227	250	273	295	318	341	364	386	409	409
550	95	119	143	167	190	214	238	262	286	309	333	357	381	405	428	428
575	100	124	149	174	199	224	249	274	299	323	348	373	398	423	448	448
600	104	130	156	182	208	234	260	286	312	338	364	389	415	441	467	467



Do uzytku z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezy od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego

Bieg... sredni	Planowana ilosc kg na ha														
Ciezar materialu na litr	Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi														
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	26	32	39	45	52	58	65	71	78	84	90	97	103	110	116
110	28	36	43	50	57	64	71	78	85	92	100	107	114	121	128
120	31	39	47	54	62	70	78	85	93	101	109	116	124	132	140
130	34	42	50	59	67	76	84	92	101	109	118	126	134	143	151
140	36	45	54	63	72	81	90	100	109	118	127	136	145	154	163
150	39	48	58	68	78	87	97	107	116	126	136	145	155	165	174
160	41	52	62	72	83	93	103	114	124	134	145	155	165	176	186
170	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198
180	47	58	70	81	93	105	116	128	140	151	163	174	186	198	209
190	49	61	74	86	98	111	123	135	147	160	172	184	196	209	221
200	52	65	78	90	103	116	129	142	155	168	181	194	207	220	233
210	54	68	81	95	109	122	136	149	163	176	190	204	217	231	244
220	57	71	85	100	114	128	142	156	171	185	199	213	227	242	256
230	59	74	89	104	119	134	149	163	178	193	208	223	238	253	268
240	62	78	93	109	124	140	155	171	186	202	217	233	248	264	279
250	65	81	97	113	129	145	162	178	194	210	226	242	258	275	291
260	67	84	101	118	134	151	168	185	202	218	235	252	269	286	302
270	70	87	105	122	140	157	174	192	209	227	244	262	279	297	314
280	72	90	109	127	145	163	181	199	217	235	253	271	290	308	326
290	75	94	112	131	150	169	187	206	225	244	262	281	300	319	337
300	78	97	116	136	155	174	194	213	233	252	271	291	310	330	349
320	83	103	124	145	165	186	207	227	248	269	290	310	331	352	372
340	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330	352	374	395
360	93	116	140	163	186	209	233	256	279	302	326	349	372	395	419
380	98	123	147	172	196	221	246	270	295	319	344	368	393	417	442
400	103	129	155	181	207	233	258	284	310	336	362	388	414	439	465
425	110	137	165	192	220	247	275	302	330	357	385	412	439	467	494
450	116	145	174	204	233	262	291	320	349	378	407	436	465	494	523
475	123	153	184	215	246	276	307	338	368	399	430	460	491	522	553
500	129	162	194	226	258	291	323	355	388	420	452	485	517	549	582
525	136	170	204	237	271	305	339	373	407	441	475	509	543	577	611
550	142	178	213	249	284	320	355	391	427	462	498	533	569	604	640
575	149	186	223	260	297	334	372	409	446	483	520	557	595	632	669
600	155	194	233	271	310	349	388	427	465	504	543	582	620	659	698
650	168	210	252	294	336	378	420	462	504	546	588	630	672	714	756
700	181	226	271	317	362	407	452	498	543	588	633	679	724	769	814
750	194	242	291	339	388	436	485	533	582	630	679	727	775	824	872
800	207	258	310	362	414	465	517	569	620	672	724	775	827	879	931
850	220	275	330	385	439	494	549	604	659	714	769	824	879	934	989
900	233	291	349	407	465	523	582	640	698	756	814	872	931	989	1047
950	246	307	368	430	491	553	614	675	737	798	859	921	982	1044	1105
1000	258	323	388	452	517	582	646	711	775	840	905	969	1034	1099	1163

Bieg... sredni	Planowana ilosc kg na ha														
Ciezar materialu na litr	Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi														
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	No	27	32	38	43	48	54	59	65	70	75	81	86	92	97
110	No	30	36	41	47	53	59	65	71	77	83	89	95	101	107
120	26	32	39	45	52	58	65	71	78	84	90	97	103	110	116
130	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126
140	30	38	45	53	60	68	75	83	90	98	106	113	121	128	136
150	32	40	48	57	65	73	81	89	97	105	113	121	129	137	145
160	34	43	52	60	69	78	86	95	103	112	121	129	138	146	155
170	37	46	55	64	73	82	92	101	110	119	128	137	146	156	165
180	39	48	58	68	78	87	97	107	116	126	136	145	155	165	174
190	41	51	61	72	82	92	102	113	123	133	143	153	164	174	184
200	43	54	65	75	86	97	108	118	129	140	151	162	172	183	194
210	45	57	68	79	90	102	113	124	136	147	158	170	181	192	204
220	47	59	71	83	95	107	118	130	142	154	166	178	190	201	213
230	50	62	74	87	99	111	124	136	149	161	173	186	198	211	223
240	52	65	78	90	103	116	129	142	155	168	181	194	207	220	233
250	54	67	81	94	108	121	135	148	162	175	188	202	215	229	242
260	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252
270	58	73	87	102	116	131	145	160	174	189	204	218	233	247	262
280	60	75	90	106	121	136	151	166	181	196	211	226	241	256	271
290	62	78	94	109	125	141	156	172	187	203	219	234	250	265	281
300	65	81	97	113	129	145	162	178	194	210	226	242	258	275	291
320	69	86	103	121	138	155	172	190	207	224	241	258	276	293	310
340	73	92	110	128	146	165	183	201	220	238	256	275	293	311	330
360	78	97	116	136	155	174	194	213	233	252	271	291	310	330	349
380	82	102	123	143	164	184	205	225	246	266	286	307	327	348	368
400	86	108	129	151	172	194	215	237	258	280	302	323	345	366	388
425	92	114	137	160	183	206	229	252	275	298	320	343	366	389	412
450	97	121	145	170	194	218	242	267	291	315	339	364	388	412	436
475	102	128	153	179	205	230	256	281	307	333	358	384	409	435	460
500	108	135	162	188	215	242	269	296	323	350	377	404	431	458	485
525	113	141	170	198	226	254	283	311	339	368	396	424	452	481	509
550	118	148	178	207	237	267	296	326	355	385	415	444	474	504	533
575	124	155	186	217	248	279	310	341	372	403	434	464	495	526	557
600	129	162	194	226	258	291	323	355	388	420	452	485	517	549	582
650	140	175	210	245	280	315	350	385	420	455	490	525	560	595	630
700	151	188	226	264	302	339	377	415	452	490	528	565	603	641	679
750	162	202	242	283	323	364	404	444	485	525	565	606	646	687	727
800	172	215	258	302	345	388	431	474	517	560	603	646	689	732	775
850	183	229	275	320	366	412	458	504	549	595	641	687	732	778	824
900	194	242	291	339	388	436	485	533	582	630	679	727	775	824	872
950	205	256	307	358	409	460	512	563	614	665	716	767	819	870	921
1000	215	269	323	377	431	485	539	592	646	700	754	808	862	915	969

Do uzytku z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezny od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego

Bieg... sredni		Planowana ilosc kg na ha													
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi													
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	No	No	28	32	37	42	46	51	55	60	65	69	74	78	83
110	No	25	30	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91
120	No	28	33	39	44	50	55	61	66	72	78	83	89	94	100
130	No	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
140	26	32	39	45	52	58	65	71	78	84	90	97	103	110	116
150	28	35	42	48	55	62	69	76	83	90	97	104	111	118	125
160	30	37	44	52	59	66	74	81	89	96	103	111	118	126	133
170	31	39	47	55	63	71	78	86	94	102	110	118	126	133	141
180	33	42	50	58	66	75	83	91	100	108	116	125	133	141	150
190	35	44	53	61	70	79	88	96	105	114	123	132	140	149	158
200	37	46	55	65	74	83	92	102	111	120	129	138	148	157	166
210	39	48	58	68	78	87	97	107	116	126	136	145	155	165	174
220	41	51	61	71	81	91	102	112	122	132	142	152	162	173	183
230	42	53	64	74	85	96	106	117	127	138	149	159	170	180	191
240	44	55	66	78	89	100	111	122	133	144	155	166	177	188	199
250	46	58	69	81	92	104	115	127	138	150	162	173	185	196	208
260	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216
270	50	62	75	87	100	112	125	137	150	162	174	187	199	212	224
280	52	65	78	90	103	116	129	142	155	168	181	194	207	220	233
290	54	67	80	94	107	120	134	147	161	174	187	201	214	228	241
300	55	69	83	97	111	125	138	152	166	180	194	208	222	235	249
320	59	74	89	103	118	133	148	162	177	192	207	222	236	251	266
340	63	78	94	110	126	141	157	173	188	204	220	235	251	267	282
360	66	83	100	116	133	150	166	183	199	216	233	249	266	282	299
380	70	88	105	123	140	158	175	193	210	228	246	263	281	298	316
400	74	92	111	129	148	166	185	203	222	240	258	277	295	314	332
425	78	98	118	137	157	177	196	216	235	255	275	294	314	334	353
450	83	104	125	145	166	187	208	228	249	270	291	312	332	353	374
475	88	110	132	153	175	197	219	241	263	285	307	329	351	373	395
500	92	115	138	162	185	208	231	254	277	300	323	346	369	392	415
525	97	121	145	170	194	218	242	267	291	315	339	364	388	412	436
550	102	127	152	178	203	228	254	279	305	330	355	381	406	432	457
575	106	133	159	186	212	239	265	292	318	345	372	398	425	451	478
600	111	138	166	194	222	249	277	305	332	360	388	415	443	471	499
650	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540
700	129	162	194	226	258	291	323	355	388	420	452	485	517	549	582
750	138	173	208	242	277	312	346	381	415	450	485	519	554	589	623
800	148	185	222	258	295	332	369	406	443	480	517	554	591	628	665
850	157	196	235	275	314	353	392	432	471	510	549	589	628	667	706
900	166	208	249	291	332	374	415	457	499	540	582	623	665	706	748
950	175	219	263	307	351	395	439	482	526	570	614	658	702	745	789
1000	185	231	277	323	369	415	462	508	554	600	646	692	739	785	831

Bieg... sredni		Planowana ilosc kg na ha													
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi													
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	No	No	No	28	32	36	40	44	48	53	57	61	65	69	73
110	No	No	27	31	36	40	44	49	53	58	62	67	71	76	80
120	No	No	29	34	39	44	48	53	58	63	68	73	78	82	87
130	No	26	32	37	42	47	53	58	63	68	74	79	84	89	95
140	No	28	34	40	45	51	57	62	68	74	79	85	90	96	102
150	No	30	36	42	48	55	61	67	73	79	85	91	97	103	109
160	26	32	39	45	52	58	65	71	78	84	90	97	103	110	116
170	27	34	41	48	55	62	69	76	82	89	96	103	110	117	124
180	29	36	44	51	58	65	73	80	87	95	102	109	116	124	131
190	31	38	46	54	61	69	77	84	92	100	107	115	123	130	138
200	32	40	48	57	65	73	81	89	97	105	113	121	129	137	145
210	34	42	51	59	68	76	85	93	102	110	119	127	136	144	153
220	36	44	53	62	71	80	89	98	107	116	124	133	142	151	160
230	37	46	56	65	74	84	93	102	111	121	130	139	149	158	167
240	39	48	58	68	78	87	97	107	116	126	136	145	155	165	174
250	40	50	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151	162	172	182
260	42	53	63	74	84	95	105	116	126	137	147	158	168	179	189
270	44	55	65	76	87	98	109	120	131	142	153	164	174	185	196
280	45	57	68	79	90	102	113	124	136	147	158	170	181	192	204
290	47	59	70	82	94	105	117	129	141	152	164	176	187	199	211
300	48	61	73	85	97	109	121	133	145	158	170	182	194	206	218
320	52	65	78	90	103	116	129	142	155	168	181	194	207	220	233
340	55	69	82	96	110	124	137	151	165	179	192	206	220	233	247
360	58	73	87	102	116	131	145	160	174	189	204	218	233	247	262
380	61	77	92	107	123	138	153	169	184	200	215	230	246	261	276
400	65	81	97	113	129	145	162	178	194	210	226	242	258	275	291
425	69	86	103	120	137	154	172	189	206	223	240	257	275	292	309
450	73	91	109	127	145	164	182	200	218	236	254	273	291	309	327
475	77	96	115	134	153	173	192	211	230	249	269	288	307	326	345
500	81	101	121	141	162	182	202	222	242	263	283	303	323	343	364
525	85	106	127	148	170	191	212	233	254	276	297	318	339	360	382
550	89	111	133	155	178	200	222	244	267	289	311	333	355	378	400
575	93	116	139	163	186	209	232	255	279	302	325	348	372	395	418
600	97	121	145	170	194	218	242	267	291	315	339	364	388	412	436
650	105	131	158	184	210	236	263	289	315	341	368	394	420	446	473
700	113	141	170	198	226	254	283	311	339	368	396	424	452	481	509
750	121	151	182	212	242	273	303	333	364	394	424	454	485	515	545
800	129	162	194	226	258	291	323	355	388</						

Do uzytku z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezy od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego

Bieg... sredni		Planowana ilosc kg na ha													
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi													
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	No	No	No	25	29	32	36	39	43	47	50	54	57	61	65
110	No	No	No	28	32	36	39	43	47	51	55	59	63	67	71
120	No	No	No	26	30	34	39	43	47	52	56	60	65	69	73
130	No	No	No	28	33	37	42	47	51	56	61	65	70	75	79
140	No	No	No	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
150	No	No	No	27	32	38	43	48	54	59	65	70	75	81	86
160	No	No	No	29	34	40	46	52	57	63	69	75	80	86	92
170	No	No	No	31	37	43	49	55	61	67	73	79	85	92	98
180	No	No	No	32	39	45	52	58	65	71	78	84	90	97	103
190	No	No	No	34	41	48	55	61	68	75	82	89	95	102	109
200	No	No	No	36	43	50	57	65	72	79	86	93	101	108	115
210	No	No	No	38	45	53	60	68	75	83	90	98	106	113	121
220	No	No	No	39	47	55	63	71	79	87	95	103	111	118	126
230	No	No	No	41	50	58	66	74	83	91	99	107	116	124	132
240	No	No	No	43	52	60	69	78	86	95	103	112	121	129	138
250	No	No	No	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144
260	No	No	No	47	56	65	75	84	93	103	112	121	131	140	149
270	No	No	No	48	58	68	78	87	97	107	116	126	136	145	155
280	No	No	No	50	60	70	80	90	101	111	121	131	141	151	161
290	No	No	No	52	62	73	83	94	104	115	125	135	146	156	167
300	No	No	No	54	65	75	86	97	108	118	129	140	151	162	172
320	No	No	No	57	69	80	92	103	115	126	138	149	161	172	184
340	No	No	No	61	73	85	98	110	122	134	146	159	171	183	195
360	No	No	No	65	78	90	103	116	129	142	155	168	181	194	207
380	No	No	No	68	82	95	109	123	136	150	164	177	191	205	218
400	No	No	No	72	86	101	115	129	144	158	172	187	201	215	230
425	No	No	No	76	92	107	122	137	153	168	183	198	214	229	244
450	No	No	No	81	97	113	129	145	162	178	194	210	226	242	258
475	No	No	No	85	102	119	136	153	171	188	205	222	239	256	273
500	No	No	No	90	108	126	144	162	180	197	215	233	251	269	287
525	No	No	No	94	113	132	151	170	188	207	226	245	264	283	302
550	No	No	No	99	118	138	158	178	197	217	237	257	276	296	316
575	No	No	No	103	124	145	165	186	206	227	248	268	289	310	330
600	No	No	No	108	129	151	172	194	215	237	258	280	302	323	345
650	No	No	No	117	140	163	187	210	233	257	280	303	327	350	373
700	No	No	No	126	151	176	201	226	251	276	302	327	352	377	402
750	No	No	No	135	162	188	215	242	269	296	323	350	377	404	431
800	No	No	No	144	172	201	230	258	287	316	345	373	402	431	460
850	No	No	No	153	183	214	244	275	305	336	366	397	427	458	488
900	No	No	No	162	194	226	258	291	323	355	388	420	452	485	517
950	No	No	No	171	205	239	273	307	341	375	409	443	477	512	546
1000	No	No	No	180	215	251	287	323	359	395	431	467	503	539	574

Bieg... sredni		Planowana ilosc kg na ha												
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi												
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	No	No	No	No	26	29	32	36	39	42	45	48	52	55
110	No	No	No	No	28	32	36	39	43	46	50	53	57	60
120	No	No	No	No	27	31	35	39	43	47	50	54	58	62
130	No	No	No	No	25	29	34	38	42	46	50	55	59	63
140	No	No	No	No	27	32	36	41	45	50	54	59	63	68
150	No	No	No	No	29	34	39	44	48	53	58	63	68	73
160	No	No	No	No	26	31	36	41	47	52	57	62	67	72
170	No	No	No	No	27	33	38	44	49	55	60	66	71	77
180	No	No	No	No	29	35	41	47	52	58	64	70	76	81
190	No	No	No	No	31	37	43	49	55	61	68	74	80	86
200	No	No	No	No	32	39	45	52	58	65	71	78	84	90
210	No	No	No	No	34	41	47	54	61	68	75	81	88	95
220	No	No	No	No	36	43	50	57	64	71	78	85	92	100
230	No	No	No	No	37	45	52	59	67	74	82	89	97	104
240	No	No	No	No	39	47	54	62	70	78	85	93	101	109
250	No	No	No	No	40	48	57	65	73	81	89	97	105	113
260	No	No	No	No	42	50	59	67	76	84	92	101	109	118
270	No	No	No	No	44	52	61	70	79	87	96	105	113	122
280	No	No	No	No	45	54	63	72	81	90	100	109	118	127
290	No	No	No	No	47	56	66	75	84	94	103	112	122	131
300	No	No	No	No	48	58	68	78	87	97	107	116	126	136
320	No	No	No	No	52	62	72	83	93	103	114	124	134	145
340	No	No	No	No	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154
360	No	No	No	No	58	70	81	93	105	116	128	140	151	163
380	No	No	No	No	61	74	86	98	111	123	135	147	160	172
400	No	No	No	No	65	78	90	103	116	129	142	155	168	181
425	No	No	No	No	69	82	96	110	124	137	151	165	179	192
450	No	No	No	No	73	87	102	116	131	145	160	174	189	204
475	No	No	No	No	77	92	107	123	138	153	169	184	200	215
500	No	No	No	No	81	97	113	129	145	162	178	194	210	226
525	No	No	No	No	85	102	119	136	153	170	187	204	221	237
550	No	No	No	No	89	107	124	142	160	178	195	213	231	249
575	No	No	No	No	93	111	130	149	167	186	204	223	242	260
600	No	No	No	No	97	116	136	155	174	194	213	233	252	271
650	No	No	No	No	105	126	147	168	189	210	231	252	273	294
700	No	No	No	No	113	136	158	181	204	226	249	271	294	317
750	No	No	No	No	121	145	170	194	218	242	267	291	315	339
800	No	No	No	No	129	155	181	207	233	258	284	310	336	362
850	No	No	No	No	137	165	192	220	247	275	302	330	357	385
900	No	No	No	No	145	174	204	233	262	291	320	349	378	407
950	No	No	No	No	153	184	215	246	276	307	338	368	399	430
1000	No	No	No	No	162	194	226	258	291	323	355	388	420	452

Do uzytku z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezy od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego

Bieg... sredni		Planowana ilosc kg na ha												
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi												
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	No	No	No	No	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53
110	No	No	No	No	26	29	32	36	39	42	45	48	52	55
120	No	No	No	No	28	32	35	39	42	46	49	53	56	60
130	No	No	No	27	31	34	38	42	46	50	53	57	61	65
140	No	No	No	29	33	37	41	45	49	53	58	62	66	70
150	No	No	No	26	31	35	40	44	48	53	57	62	66	70
160	No	No	No	28	33	38	42	47	52	56	61	66	70	75
170	No	No	No	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
180	No	No	No	32	37	42	48	53	58	63	69	74	79	85
190	No	No	No	33	39	45	50	56	61	67	73	78	84	89
200	No	No	No	35	41	47	53	59	65	70	76	82	88	94
210	No	No	No	37	43	49	56	62	68	74	80	86	93	99
220	26	32	39	45	52	58	65	71	78	84	90	97	103	110
230	27	34	41	47	54	61	68	74	81	88	95	101	108	115
240	28	35	42	49	56	63	70	78	85	92	99	106	113	120
250	29	37	44	51	59	66	73	81	88	95	103	110	117	125
260	31	38	46	53	61	69	76	84	92	99	107	115	122	130
270	32	40	48	56	63	71	79	87	95	103	111	119	127	135
280	33	41	49	58	66	74	82	90	99	107	115	123	132	140
290	34	43	51	60	68	77	85	94	102	111	119	128	136	145
300	35	44	53	62	70	79	88	97	106	115	123	132	141	150
320	38	47	56	66	75	85	94	103	113	122	132	141	150	160
340	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
360	42	53	63	74	85	95	106	116	127	137	148	159	169	180
380	45	56	67	78	89	100	112	123	134	145	156	167	179	190
400	47	59	70	82	94	106	117	129	141	153	164	176	188	200
425	50	62	75	87	100	112	125	137	150	162	175	187	200	212
450	53	66	79	93	106	119	132	145	159	172	185	198	211	225
475	56	70	84	98	112	126	140	153	167	181	195	209	223	237
500	59	73	88	103	117	132	147	162	176	191	206	220	235	250
525	62	77	93	108	123	139	154	170	185	200	216	231	247	262
550	65	81	97	113	129	145	162	178	194	210	226	242	258	275
575	68	84	101	118	135	152	169	186	203	220	236	253	270	287
600	70	88	106	123	141	159	176	194	211	229	247	264	282	300
650	76	95	115	134	153	172	191	210	229	248	267	286	305	325
700	82	103	123	144	164	185	206	226	247	267	288	308	329	350
750	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330	352	375
800	94	117	141	164	188	211	235	258	282	305	329	352	376	399
850	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	399	424
900	106	132	159	185	211	238	264	291	317	344	370	397	423	449
950	112	140	167	195	223	251	279	307	335	363	391	419	446	474
1000	117	147	176	206	235	264	294	323	352	382	411	441	470	499

Bieg... sredni		Planowana ilosc kg na ha												
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi												
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	No	No	No	No	No	27	30	32	35	38	40	43	46	48
110	No	No	No	No	No	27	30	33	36	39	41	44	47	50
120	No	No	No	No	No	26	29	32	36	39	42	45	48	52
130	No	No	No	No	28	32	35	39	42	46	49	53	56	60
140	No	No	No	No	26	30	34	38	41	45	49	53	57	60
150	No	No	No	No	28	32	36	40	44	48	53	57	61	65
160	No	No	No	No	26	30	34	39	43	47	52	56	60	65
170	No	No	No	No	27	32	37	41	46	50	55	60	64	69
180	No	No	No	No	29	34	39	44	48	53	58	63	68	73
190	No	No	No	No	26	31	36	41	46	51	56	61	67	72
200	No	No	No	No	27	32	38	43	48	54	59	65	70	75
210	No	No	No	No	28	34	40	45	51	57	62	68	74	79
220	No	No	No	No	30	36	41	47	53	59	65	71	77	83
230	No	No	No	No	31	37	43	50	56	62	68	74	81	87
240	26	32	39	45	52	58	65	71	78	84	90	97	103	110
250	27	34	40	47	54	61	67	74	81	88	94	101	108	114
260	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119
270	29	36	44	51	58	65	73	80	87	95	102	109	116	124
280	30	38	45	53	60	68	75	83	90	98	106	113	121	128
290	31	39	47	55	62	70	78	86	94	102	109	117	125	133
300	32	40	48	57	65	73	81	89	97	105	113	121	129	137
320	34	43	52	60	69	78	86	95	103	112	121	129	138	146
340	37	46	55	64	73	82	92	101	110	119	128	137	146	156
360	39	48	58	68	78	87	97	107	116	126	136	145	155	165
380	41	51	61	72	82	92	102	113	123	133	143	153	164	174
400	43	54	65	75	86	97	108	118	129	140	151	162	172	183
425	46	57	69	80	92	103	114	126	137	149	160	172	183	195
450	48	61	73	85	97	109	121	133	145	158	170	182	194	206
475	51	64	77	90	102	115	128	141	153	166	179	192	205	217
500	54	67	81	94	108	121	135	148	162	175	188	202	215	229
525	57	71	85	99	113	127	141	155	170	184	198	212	226	240
550	59	74	89	104	118	133	148	163	178	193	207	222	237	252
575	62	77	93	108	124	139	155	170	186	201	217	232	248	263
600	65	81	97	113	129	145	162	178	194	210	226	242	258	275
650	70	88	105	123	140	158	175	193	210	228	245	263	280	298
700	75	94	113	132	151	170	188	207	226	245	264	283	302	320
750	81	101	121	141	162	182	202	222	242	263	283	303	323	343
800	86	108	129	151	172	194	215	237	258	280	302	323	345	366
850	92	114	137	160	183	206	229	252	275	298	320	343	366	389
900	97	121	145	170	194	218	242	267	291	315	339	364	388	412
950	102	128	153	179	205	230	256	281	307	333	358	384	409	435
1000	108	135	162	188	215	242	269	296	323	350	377	404	431	458

Page 8 Bieg sredni -- male kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 0.74

-- Duzе kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 1.33



Do uzytku z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezy od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego

Bieg... sredni		Planowana ilosc kg na ha												
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi												
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	No	No	No	No	No	No	27	30	32	35	37	40	42	45
110	No	No	No	No	No	27	30	33	36	38	41	44	46	49
120	No	No	No	No	No	27	30	33	36	39	42	45	48	51
130	No	No	No	No	26	29	32	36	39	42	45	48	52	55
140	No	No	No	No	28	31	35	38	42	45	49	52	56	59
150	No	No	No	26	30	34	37	41	45	48	52	56	60	63
160	No	No	No	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68
170	No	No	25	30	34	38	42	46	51	55	59	63	68	72
180	No	No	27	31	36	40	45	49	54	58	63	67	72	76
190	No	No	28	33	38	43	47	52	57	61	66	71	76	80
200	No	No	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
210	No	26	31	37	42	47	52	57	63	68	73	78	84	89
220	No	27	33	38	44	49	55	60	66	71	77	82	87	93
230	No	29	34	40	46	51	57	63	69	74	80	86	91	97
240	No	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	89	95	101
250	No	31	37	43	50	56	62	68	75	81	87	93	99	106
260	26	32	39	45	52	58	65	71	78	84	90	97	103	110
270	27	34	40	47	54	60	67	74	81	87	94	101	107	114
280	28	35	42	49	56	63	70	77	84	90	97	104	111	118
290	29	36	43	50	58	65	72	79	86	94	101	108	115	123
300	30	37	45	52	60	67	75	82	89	97	104	112	119	127
320	32	40	48	56	64	72	80	87	95	103	111	119	127	135
340	34	42	51	59	68	76	85	93	101	110	118	127	135	144
360	36	45	54	63	72	81	89	98	107	116	125	134	143	152
380	38	47	57	66	76	85	94	104	113	123	132	142	151	161
400	40	50	60	70	80	89	99	109	119	129	139	149	159	169
425	42	53	63	74	85	95	106	116	127	137	148	158	169	180
450	45	56	67	78	89	101	112	123	134	145	157	168	179	190
475	47	59	71	83	94	106	118	130	142	153	165	177	189	201
500	50	62	75	87	99	112	124	137	149	162	174	186	199	211
525	52	65	78	91	104	117	130	144	157	170	183	196	209	222
550	55	68	82	96	109	123	137	150	164	178	191	205	219	232
575	57	71	86	100	114	129	143	157	171	186	200	214	229	243
600	60	75	89	104	119	134	149	164	179	194	209	224	239	254
650	65	81	97	113	129	145	162	178	194	210	226	242	258	275
700	70	87	104	122	139	157	174	191	209	226	244	261	278	296
750	75	93	112	130	149	168	186	205	224	242	261	280	298	317
800	80	99	119	139	159	179	199	219	239	258	278	298	318	338
850	85	106	127	148	169	190	211	232	254	275	296	317	338	359
900	89	112	134	157	179	201	224	246	268	291	313	336	358	380
950	94	118	142	165	189	213	236	260	283	307	331	354	378	401
1000	99	124	149	174	199	224	249	273	298	323	348	373	398	423

Bieg... sredni		Planowana ilosc kg na ha												
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi												
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	No	No	No	No	No	No	25	28	30	32	35	37	39	42
110	No	No	No	No	No	25	28	30	33	36	38	41	43	46
120	No	No	No	No	No	28	30	33	36	39	42	44	47	50
130	No	No	No	No	26	29	30	33	36	39	42	45	48	51
140	No	No	No	No	26	29	32	36	39	42	45	48	52	55
150	No	No	No	No	28	31	35	38	42	45	48	52	55	59
160	No	No	No	26	30	33	37	41	44	48	52	55	59	63
170	No	No	No	27	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67
180	No	No	No	29	33	37	42	46	50	54	58	62	66	71
190	No	No	26	31	35	39	44	48	53	57	61	66	70	75
200	No	No	28	32	37	42	46	51	55	60	65	69	74	78
210	No	No	29	34	39	44	48	53	58	63	68	73	78	82
220	No	25	30	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86
230	No	27	32	37	42	48	53	58	64	69	74	80	85	90
240	No	28	33	39	44	50	55	61	66	72	78	83	89	94
250	No	29	35	40	46	52	58	63	69	75	81	87	92	98
260	No	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102
270	No	31	37	44	50	56	62	69	75	81	87	93	100	106
280	26	32	39	45	52	58	65	71	78	84	90	97	103	110
290	27	33	40	47	54	60	67	74	80	87	94	100	107	114
300	28	35	42	48	55	62	69	76	83	90	97	104	111	118
320	30	37	44	52	59	66	74	81	89	96	103	111	118	126
340	31	39	47	55	63	71	78	86	94	102	110	118	126	133
360	33	42	50	58	66	75	83	91	100	108	116	125	133	141
380	35	44	53	61	70	79	88	96	105	114	123	132	140	149
400	37	46	55	65	74	83	92	102	111	120	129	138	148	157
425	39	49	59	69	78	88	98	108	118	128	137	147	157	167
450	42	52	62	73	83	93	104	114	125	135	145	156	166	177
475	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	153	164	175	186
500	46	58	69	81	92	104	115	127	138	150	162	173	185	196
525	48	61	73	85	97	109	121	133	145	158	170	182	194	206
550	51	63	76	89	102	114	127	140	152	165	178	190	203	216
575	53	66	80	93	106	119	133	146	159	173	186	199	212	226
600	55	69	83	97	111	125	138	152	166	180	194	208	222	235
650	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255
700	65	81	97	113	129	145	162	178	194	210	226	242	258	275
750	69	87	104	121	138	156	173	190	208	225	242	260	277	294
800	74	92	111	129	148	166	185	203	222	240	258	277	295	314
850	78	98	118	137	157	177	196	216	235	255	275	294	314	334
900	83	104	125	145	166	187	208	228	249	270	291	312	332	353
950	88	110	132	153	175	197	219	241	263	285	307	329	351	373
1000	92	115	138	162	185	208	231	254	277	300	323	346	369	392

Do uzytku z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezny od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego

Bieg... sredni			Planowana ilosc kg na ha												
Ciezar materialu na litr			Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi												
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
100	No	No	No	No	No	No	No	26	28	30	32	34	37	39	
110	No	No	No	No	No	No	No	26	28	31	33	36	38	43	
120	No	No	No	No	No	No	No	26	28	31	34	36	39	47	
130	No	No	No	No	No	25	28	31	34	36	39	42	45	50	
140	No	No	No	No	No	27	30	33	36	39	42	45	48	54	
150	No	No	No	No	26	29	32	36	39	42	45	48	52	58	
160	No	No	No	No	28	31	34	38	41	45	48	52	55	62	
170	No	No	No	26	29	33	37	40	44	48	51	55	59	66	
180	No	No	No	27	31	35	39	43	47	50	54	58	62	70	
190	No	No	No	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	74	
200	No	No	26	30	34	39	43	47	52	56	60	65	69	78	
210	No	No	27	32	36	41	45	50	54	59	63	68	72	81	
220	No	No	28	33	38	43	47	52	57	62	66	71	76	85	
230	No	No	30	35	40	45	50	54	59	64	69	74	79	89	
240	No	26	31	36	41	47	52	57	62	67	72	78	83	93	
250	No	27	32	38	43	48	54	59	65	70	75	81	86	97	
260	No	28	34	39	45	50	56	62	67	73	78	84	90	101	
270	No	29	35	41	47	52	58	64	70	76	81	87	93	105	
280	No	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	97	109	
290	No	31	37	44	50	56	62	69	75	81	87	94	100	112	
300	26	32	39	45	52	58	65	71	78	84	90	97	103	116	
320	28	34	41	48	55	62	69	76	83	90	97	103	110	124	
340	29	37	44	51	59	66	73	81	88	95	103	110	117	132	
360	31	39	47	54	62	70	78	85	93	101	109	116	124	140	
380	33	41	49	57	65	74	82	90	98	106	115	123	131	147	
400	34	43	52	60	69	78	86	95	103	112	121	129	138	155	
425	37	46	55	64	73	82	92	101	110	119	128	137	146	165	
450	39	48	58	68	78	87	97	107	116	126	136	145	155	174	
475	41	51	61	72	82	92	102	113	123	133	143	153	164	184	
500	43	54	65	75	86	97	108	118	129	140	151	162	172	194	
525	45	57	68	79	90	102	113	124	136	147	158	170	181	204	
550	47	59	71	83	95	107	118	130	142	154	166	178	190	213	
575	50	62	74	87	99	111	124	136	149	161	173	186	198	223	
600	52	65	78	90	103	116	129	142	155	168	181	194	207	233	
650	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	252	
700	60	75	90	106	121	136	151	166	181	196	211	226	241	271	
750	65	81	97	113	129	145	162	178	194	210	226	242	258	291	
800	69	86	103	121	138	155	172	190	207	224	241	258	276	310	
850	73	92	110	128	146	165	183	201	220	238	256	275	293	330	
900	78	97	116	136	155	174	194	213	233	252	271	291	310	349	
950	82	102	123	143	164	184	205	225	246	266	286	307	327	368	
1000	86	108	129	151	172	194	215	237	258	280	302	323	345	388	

Bieg... sredni			Planowana ilosc kg na ha												
Ciezar materialu na litr			Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi												
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
100	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	
110	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	27	40	
120	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	27	29	32	44	
130	No	No	No	No	No	No	No	No	No	26	29	32	34	47	
140	No	No	No	No	No	No	25	28	31	34	37	40	42	51	
150	No	No	No	No	No	No	27	30	33	36	39	42	45	55	
160	No	No	No	No	No	26	29	32	36	39	42	45	48	58	
170	No	No	No	No	No	27	31	34	38	41	45	48	51	62	
180	No	No	No	No	25	29	33	36	40	44	47	51	55	65	
190	No	No	No	No	27	31	35	38	42	46	50	54	58	69	
200	No	No	No	28	32	36	40	44	48	53	57	61	65	73	
210	No	No	25	30	34	38	42	47	51	55	59	64	68	76	
220	No	No	27	31	36	40	44	49	53	58	62	67	71	80	
230	No	No	28	33	37	42	46	51	56	60	65	70	74	84	
240	No	No	29	34	39	44	48	53	58	63	68	73	78	87	
250	No	25	30	35	40	45	50	56	61	66	71	76	81	91	
260	No	26	32	37	42	47	53	58	63	68	74	79	84	95	
270	No	27	33	38	44	49	55	60	65	71	76	82	87	98	
280	No	28	34	40	45	51	57	62	68	74	79	85	90	102	
290	No	29	35	41	47	53	59	64	70	76	82	88	94	105	
300	No	30	36	42	48	55	61	67	73	79	85	91	97	109	
320	26	32	39	45	52	58	65	71	78	84	90	97	103	116	
340	27	34	41	48	55	62	69	76	82	89	96	103	110	124	
360	29	36	44	51	58	65	73	80	87	95	102	109	116	131	
380	31	38	46	54	61	69	77	84	92	100	107	115	123	138	
400	32	40	48	57	65	73	81	89	97	105	113	121	129	145	
425	34	43	51	60	69	77	86	94	103	112	120	129	137	154	
450	36	45	55	64	73	82	91	100	109	118	127	136	145	164	
475	38	48	58	67	77	86	96	106	115	125	134	144	153	173	
500	40	50	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151	162	182	
525	42	53	64	74	85	95	106	117	127	138	148	159	170	191	
550	44	56	67	78	89	100	111	122	133	144	155	167	178	200	
575	46	58	70	81	93	105	116	128	139	151	163	174	186	209	
600	48	61	73	85	97	109	121	133	145	158	170	182	194	218	
650	53	66	79	92	105	118	131	144	158	171	184	197	210	236	
700	57	71	85	99	113	127	141	155	170	184	198	212	226	254	
750	61	76	91	106	121	136	151	167	182	197	212	227	242	273	
800	65	81	97	113	129	145	162	178	194	210	226	242	258	291	
850	69	86	103	120	137	154	172	189	206	223	240	257	275	309	
900	73	91	109	127	145	164	182	200	218	236	254	273	291	327	
950	77	96	115	134	153	173	192	211	230	249	269	288	307	345	
1000	81	101	121	141	162	182	202	222	242	263	283	303	323	364	

Page 10 Bieg sredni -- male kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 0.74

-- Duzo kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 1.33

Do uzytku z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezny od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego

Bieg... wysoki		Planowana ilosc kg na ha														
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi														
Szerokosc		0.50	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
500	36	45	54	63	72	81	90	100	109	118	127	136	145	154	163	
525	38	48	57	67	76	86	95	105	114	124	133	143	152	162	171	
550	40	50	60	70	80	90	100	109	119	129	139	149	159	169	179	
575	42	52	62	73	83	94	104	114	125	135	146	156	166	177	187	
600	43	54	65	76	87	98	109	119	130	141	152	163	174	185	195	
625	45	57	68	79	90	102	113	124	136	147	158	170	181	192	204	
650	47	59	71	82	94	106	118	129	141	153	165	176	188	200	212	
675	49	61	73	86	98	110	122	134	147	159	171	183	195	208	220	
700	51	63	76	89	101	114	127	139	152	165	177	190	203	215	228	
750	54	68	81	95	109	122	136	149	163	176	190	204	217	231	244	
800	58	72	87	101	116	130	145	159	174	188	203	217	232	246	261	
850	62	77	92	108	123	138	154	169	185	200	215	231	246	261	277	
900	65	81	98	114	130	147	163	179	195	212	228	244	261	277	293	
950	69	86	103	120	138	155	172	189	206	223	241	258	275	292	309	
1000	72	90	109	127	145	163	181	199	217	235	253	271	290	308	326	
1050	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323	342	
1100	80	100	119	139	159	179	199	219	239	259	279	299	318	338	358	
1150	83	104	125	146	166	187	208	229	250	271	291	312	333	354	375	
1200	87	109	130	152	174	195	217	239	261	282	304	326	347	369	391	
1250	90	113	136	158	181	204	226	249	271	294	317	339	362	385	407	
1300	94	118	141	165	188	212	235	259	282	306	329	353	376	400	423	
1350	98	122	147	171	195	220	244	269	293	318	342	366	391	415	440	
1400	101	127	152	177	203	228	253	279	304	329	355	380	405	431	456	
1450	105	131	157	184	210	236	262	289	315	341	367	394	420	446	472	
1500	109	136	163	190	217	244	271	299	326	353	380	407	434	461	489	
1550	112	140	168	196	224	252	280	309	337	365	393	421	449	477	505	
1600	116	145	174	203	232	261	290	318	347	376	405	434	463	492	521	
1650	119	149	179	209	239	269	299	328	358	388	418	448	478	508	537	
1700	123	154	185	215	246	277	308	338	369	400	431	461	492	523	554	
1800	130	163	195	228	261	293	326	358	391	423	456	489	521	554	586	
1900	138	172	206	241	275	309	344	378	413	447	481	516	550	585	619	
2000	145	181	217	253	290	326	362	398	434	470	507	543	579	615	651	
2500	181	226	271	317	362	407	452	498	543	588	633	679	724	769	814	
3000	217	271	326	380	434	489	543	597	651	706	760	814	869	923	977	
3500	253	317	380	443	507	570	633	697	760	823	887	950	1013	1077	1140	
4000	290	362	434	507	579	651	724	796	869	941	1013	1086	1158	1231	1303	
5000	362	452	543	633	724	814	905	995	1086	1176	1267	1357	1448	1538	1629	
6000	434	543	651	760	869	977	1086	1194	1303	1411	1520	1629	1737	1846	1954	
7000	507	633	760	887	1013	1140	1267	1393	1520	1647	1773	1900	2027	2153	2280	
8000	579	724	869	1013	1158	1303	1448	1592	1737	1882	2027	2172	2316	2461	2606	
9000	651	814	977	1140	1303	1466	1629	1792	1954	2117	2280	2443	2606	2769	2932	
10000	724	905	1086	1267	1448	1629	1810	1991	2172	2352	2533	2714	2895	3076	3257	

  

Bieg... wysoki		Planowana ilosc kg na ha														
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi														
Szerokosc		0.60	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
500	30	38	45	53	60	68	75	83	90	98	106	113	121	128	136	
525	32	40	48	55	63	71	79	87	95	103	111	119	127	135	143	
550	33	41	50	58	66	75	83	91	100	108	116	124	133	141	149	
575	35	43	52	61	69	78	87	95	104	113	121	130	139	147	156	
600	36	45	54	63	72	81	90	100	109	118	127	136	145	154	163	
625	38	47	57	66	75	85	94	104	113	123	132	141	151	160	170	
650	39	49	59	69	78	88	98	108	118	127	137	147	157	167	176	
675	41	51	61	71	81	92	102	112	122	132	143	153	163	173	183	
700	42	53	63	74	84	95	106	116	127	137	148	158	169	179	190	
750	45	57	68	79	90	102	113	124	136	147	158	170	181	192	204	
800	48	60	72	84	97	109	121	133	145	157	169	181	193	205	217	
850	51	64	77	90	103	115	128	141	154	167	179	192	205	218	231	
900	54	68	81	95	109	122	136	149	163	176	190	204	217	231	244	
950	57	72	86	100	115	129	143	158	172	186	201	215	229	244	258	
1000	60	75	90	106	121	136	151	166	181	196	211	226	241	256	271	
1050	63	79	95	111	127	143	158	174	190	206	222	238	253	269	285	
1100	66	83	100	116	133	149	166	182	199	216	232	249	265	282	299	
1150	69	87	104	121	139	156	173	191	208	225	243	260	277	295	312	
1200	72	90	109	127	145	163	181	199	217	235	253	271	290	308	326	
1250	75	94	113	132	151	170	189	207	226	245	264	283	302	320	339	
1300	78	98	118	137	157	176	196	216	235	255	274	294	314	333	353	
1350	81	102	122	143	163	183	204	224	244	265	285	305	326	346	366	
1400	84	106	127	148	169	190	211	232	253	274	296	317	338	359	380	
1450	87	109	131	153	175	197	219	241	262	284	306	328	350	372	394	
1500	90	113	136	158	181	204	226	249	271	294	317	339	362	385	407	
1550	93	117	140	164	187	210	234	257	280	304	327	351	374	397	421	
1600	97	121	145	169	193	217	241	265	290	314	338	362	386	410	434	
1650	100	124	149	174	199	224	249	274	299	323	348	373	398	423	448	
1700	103	128	154	179	205	231	256	282	308	333	359	385	410	436	461	
1800	109	136	163	190	217	244	271	299	326	353	380	407	434	461	489	
1900	115	143	172	201	229	258	287	315	344	372	401	430	458	487	516	
2000	121	151	181	211	241	271	302	332	362	392	422	452	483	513	543	
2500	151	189	226	264	302	339	377	415	452	490	528	566	603	641	679	
3000	181	226	271	317	362	407	452	498	543	588	633	679	724	769	814	
3500	211	264	317	369	422	475	528	581	633	686	739	792	844	897	950	
4000	241	302	362	422	483	543	603	664	724	784	844	905	965	1025	1086	
5000	302	377	452	528	603	679	754	829	905	980	1056	1131	1206	1282	1357	
6000	362	452	543	633	724	814	905	995	1086	1176	1267	1357	1448	1538	1629	
7000	422	528	633	739	844	950	1056	1161	1267	1372	1478	1583	1689	1795	1900	
8000	483	603	724	844	965	1086	1206	1327	1448	1568	1689	1810	1930	2051	2172	
9000	543	679	814	950	1086	1221	1357	1493	1629	1764	1900	2036	2172	2307	2443	
10000	603	754	905	1056	1206	1357	1508	1659	1810	1960	2111	2262	2413	2564	2714	

Page 11 Bieg wysoki .. -- male kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 0.74

-- Duzе kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 1.33

Do uzytku z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezey od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego

Bieg... wysoki		Planowana ilosc kg na ha														
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi														
Szerokosc		0.70	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	No	32	39	45	52	58	65	71	78	84	90	97	103	110	116	116
525	No	34	41	48	54	61	68	75	81	88	95	102	109	115	122	122
550	No	36	43	50	57	64	71	78	85	92	100	107	114	121	128	128
575	No	37	45	52	59	67	74	82	89	97	104	111	119	126	134	134
600	31	39	47	54	62	70	78	85	93	101	109	116	124	132	140	140
625	32	40	48	57	65	73	81	89	97	105	113	121	129	137	145	145
650	34	42	50	59	67	76	84	92	101	109	118	126	134	143	151	151
675	35	44	52	61	70	79	87	96	105	113	122	131	140	148	157	157
700	36	45	54	63	72	81	90	100	109	118	127	136	145	154	163	163
750	39	48	58	68	78	87	97	107	116	126	136	145	155	165	174	174
800	41	52	62	72	83	93	103	114	124	134	145	155	165	176	186	186
850	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	198
900	47	58	70	81	93	105	116	128	140	151	163	174	186	198	209	209
950	49	61	74	86	98	111	123	135	147	160	172	184	196	209	221	221
1000	52	65	78	90	103	116	129	142	155	168	181	194	207	220	233	233
1050	54	68	81	95	109	122	136	149	163	176	190	204	217	231	244	244
1100	57	71	85	100	114	128	142	156	171	185	199	213	227	242	256	256
1150	59	74	89	104	119	134	149	164	178	193	208	223	238	253	268	268
1200	62	78	93	109	124	140	155	171	186	202	217	233	248	264	279	279
1250	65	81	97	113	129	145	162	178	194	210	226	242	259	275	291	291
1300	67	84	101	118	134	151	168	185	202	218	235	252	269	286	302	302
1350	70	87	105	122	140	157	174	192	209	227	244	262	279	297	314	314
1400	72	90	109	127	145	163	181	199	217	235	253	271	290	308	326	326
1450	75	94	112	131	150	169	187	206	225	244	262	281	300	319	337	337
1500	78	97	116	136	155	174	194	213	233	252	271	291	310	330	349	349
1550	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	301	321	341	361	361
1600	83	103	124	145	165	186	207	227	248	269	290	310	331	352	372	372
1650	85	107	128	149	171	192	213	235	256	277	299	320	341	363	384	384
1700	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330	352	374	396	396
1800	93	116	140	163	186	209	233	256	279	302	326	349	372	396	419	419
1900	98	123	147	172	196	221	246	270	295	319	344	368	393	418	442	442
2000	103	129	155	181	207	233	259	284	310	336	362	388	414	439	465	465
2500	129	162	194	226	259	291	323	355	388	420	452	485	517	549	582	582
3000	155	194	233	271	310	349	388	427	465	504	543	582	620	659	698	698
3500	181	226	271	317	362	407	452	498	543	588	633	679	724	769	814	814
4000	207	259	310	362	414	465	517	569	620	672	724	776	827	879	931	931
5000	259	323	388	452	517	582	646	711	776	840	905	969	1034	1099	1163	1163
6000	310	388	465	543	620	698	776	853	931	1008	1086	1163	1241	1318	1396	1396
7000	362	452	543	633	724	814	905	995	1086	1176	1267	1357	1448	1538	1629	1629
8000	414	517	620	724	827	931	1034	1137	1241	1344	1448	1551	1654	1758	1861	1861
9000	465	582	698	814	931	1047	1163	1280	1396	1512	1629	1745	1861	1978	2094	2094
10000	517	646	776	905	1034	1163	1293	1422	1551	1680	1810	1939	2068	2197	2327	2327

  

Bieg... wysoki		Planowana ilosc kg na ha														
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi														
Szerokosc		0.80	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	No	No	34	40	45	51	57	62	68	74	79	85	90	96	102	102
525	No	No	36	42	48	53	59	65	71	77	83	89	95	101	107	107
550	No	31	37	44	50	56	62	68	75	81	87	93	100	106	112	112
575	No	33	39	46	52	59	65	72	78	85	91	98	104	111	117	117
600	No	34	41	48	54	61	68	75	81	88	95	102	109	115	122	122
625	No	35	42	49	57	64	71	78	85	92	99	106	113	120	127	127
650	No	37	44	51	59	66	74	81	88	96	103	110	118	125	132	132
675	31	38	46	53	61	69	76	84	92	99	107	115	122	130	137	137
700	32	40	48	55	63	71	79	87	95	103	111	119	127	135	143	143
750	34	42	51	59	68	76	85	93	102	110	119	127	136	144	153	153
800	36	45	54	63	72	81	90	100	109	118	127	136	145	154	163	163
850	38	48	58	67	77	87	96	106	115	125	135	144	154	163	173	173
900	41	51	61	71	81	92	102	112	122	132	143	153	163	173	183	183
950	43	54	64	75	86	97	107	118	129	140	150	161	172	183	193	193
1000	45	57	68	79	90	102	113	124	136	147	158	170	181	192	204	204
1050	48	59	71	83	95	107	119	131	143	154	166	178	190	202	214	214
1100	50	62	75	87	100	112	124	137	149	162	174	187	199	211	224	224
1150	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	234
1200	54	68	81	95	109	122	136	149	163	176	190	204	217	231	244	244
1250	57	71	85	99	113	127	141	156	170	184	198	212	226	240	254	254
1300	59	74	88	103	118	132	147	162	176	191	206	221	235	250	265	265
1350	61	76	92	107	122	137	153	168	183	198	214	229	244	260	275	275
1400	63	79	95	111	127	143	158	174	190	206	222	238	253	269	285	285
1450	66	82	98	115	131	148	164	180	197	213	230	246	262	279	295	295
1500	68	85	102	119	136	153	170	187	204	221	238	254	271	288	305	305
1550	70	88	105	123	140	158	175	193	210	228	245	263	280	298	316	316
1600	72	90	109	127	145	163	181	199	217	235	253	271	290	308	326	326
1650	75	93	112	131	149	168	187	205	224	243	261	280	299	317	336	336
1700	77	96	115	135	154	173	192	211	231	250	269	288	308	327	346	346
1800	81	102	122	143	163	183	204	224	244	265	285	305	326	346	366	366
1900	86	107	129	150	172	193	215	236	258	279	301	322	344	365	387	387
2000	90	113	136	158	181	204	226	249	271	294	317	339	362	385	407	407
2500	113	141	170	198	226	254	283	311	339	368	396	424	452	481	509	509
3000	136	170	204	238	271	305	339	373	407	441	475	509	543	577	611	611
3500	158	198	238	277	317	356	396	435	475	515	554	594	633	673	713	713
4000	181	226	271	317	362	407	452	498	543	588	633	679	724	769	814	814
5000	226	283	339	396	452	509	566	622	679	735	792	848	905	961	1018	1018
6000	271	339	407	475	543	611	679	746	814	882	950	1018	1086	1154	1221	1221
7000	317	396	475	554	633	713	792	871	950	1029	1108	1188	1267	1346	1425	1425
8000	362	452	543	633	724	814	905	995	1086	1176	1267	1357	1448	1538	1629	1629
9000	407	509	611	713	814	916	1018	1120	1221	1323	1425	1527	1629	1730	1832	1832
10000	452	566	679	792	905	1018	113									



Do uzytku z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezny od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego

Bieg... wysoki		Planowana ilosc kg na ha													
Ciezar materialu na litr		0.90		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi											
Szerokosc		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	No	No	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
525	No	No	32	37	42	48	53	58	63	69	74	79	84	90	95
550	No	No	33	39	44	50	55	61	66	72	77	83	88	94	100
575	No	No	35	40	46	52	58	64	69	75	81	87	92	98	104
600	No	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	97	103	109
625	No	31	38	44	50	57	63	69	75	82	88	94	101	107	113
650	No	33	39	46	52	59	65	72	78	85	91	98	105	111	118
675	No	34	41	48	54	61	68	75	81	88	95	102	109	115	122
700	No	35	42	49	56	63	70	77	84	91	99	106	113	120	127
750	30	38	45	53	60	68	75	83	90	98	106	113	121	128	136
800	32	40	48	56	64	72	80	88	97	105	113	121	129	137	145
850	34	43	51	60	68	77	85	94	103	111	120	128	137	145	154
900	36	45	54	63	72	81	90	100	109	118	127	136	145	154	163
950	38	48	57	67	76	86	96	105	115	124	134	143	153	162	172
1000	40	50	60	70	80	90	101	111	121	131	141	151	161	171	181
1050	42	53	63	74	84	95	106	116	127	137	148	158	169	179	190
1100	44	55	66	77	88	100	111	122	133	144	155	166	177	188	199
1150	46	58	69	81	92	104	116	127	139	150	162	173	185	197	208
1200	48	60	72	84	97	109	121	133	145	157	169	181	193	205	217
1250	50	63	75	88	101	113	126	138	151	163	176	189	201	214	226
1300	52	65	78	91	105	118	131	144	157	170	183	196	209	222	235
1350	54	68	81	95	109	122	136	149	163	176	190	204	217	231	244
1400	56	70	84	99	113	127	141	155	169	183	197	211	225	239	253
1450	58	73	87	102	117	131	146	160	175	190	204	219	233	248	262
1500	60	75	90	106	121	136	151	166	181	196	211	226	241	256	271
1550	62	78	93	109	125	140	156	171	187	203	218	234	249	265	280
1600	64	80	97	113	129	145	161	177	193	209	225	241	257	273	290
1650	66	83	100	116	133	149	166	182	199	216	232	249	265	282	299
1700	68	85	103	120	137	154	171	188	205	222	239	256	273	291	308
1800	72	90	109	127	145	163	181	199	217	235	253	271	290	308	326
1900	76	96	115	134	153	172	191	210	229	248	267	287	306	325	344
2000	80	101	121	141	161	181	201	221	241	261	281	302	322	342	362
2500	101	126	151	176	201	226	251	276	302	327	352	377	402	427	452
3000	121	151	181	211	241	271	302	332	362	392	422	452	483	513	543
3500	141	176	211	246	281	317	352	387	422	457	493	528	563	598	633
4000	161	201	241	281	322	362	402	442	483	523	563	603	643	684	724
5000	201	251	302	352	402	452	503	553	603	653	704	754	804	855	905
6000	241	302	362	422	483	543	603	664	724	784	844	905	965	1025	1086
7000	281	352	422	493	563	633	704	774	844	915	985	1056	1126	1196	1267
8000	322	402	483	563	643	724	804	885	965	1046	1126	1206	1287	1367	1448
9000	362	452	543	633	724	814	905	995	1086	1176	1267	1357	1448	1538	1629
10000	402	503	603	704	804	905	1005	1106	1206	1307	1407	1508	1609	1709	1810

Bieg... wysoki		Planowana ilosc kg na ha													
Ciezar materialu na litr		1.00		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi											
Szerokosc		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	No	No	No	32	36	41	45	50	54	59	63	68	72	77	81
525	No	No	No	33	38	43	48	52	57	62	67	71	76	81	86
550	No	No	No	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
575	No	No	31	36	42	47	52	57	62	68	73	78	83	88	94
600	No	No	33	38	43	49	54	60	65	71	76	81	87	92	98
625	No	No	34	40	45	51	57	62	68	74	79	85	90	96	102
650	No	No	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	100	106
675	No	31	37	43	49	55	61	67	73	79	86	92	98	104	110
700	No	32	38	44	51	57	63	70	76	82	89	95	101	108	114
750	No	34	41	48	54	61	68	75	81	88	95	102	109	115	122
800	No	36	43	51	58	65	72	80	87	94	101	109	116	123	130
850	31	38	46	54	62	69	77	85	92	100	108	115	123	131	138
900	33	41	49	57	65	73	81	90	98	106	114	122	130	138	147
950	34	43	52	60	69	77	86	95	103	112	120	129	138	146	155
1000	36	45	54	63	72	81	90	100	109	118	127	136	145	154	163
1050	38	48	57	67	76	86	95	105	114	124	133	143	152	162	171
1100	40	50	60	70	80	90	100	109	119	129	139	149	159	169	179
1150	42	52	62	73	83	94	104	114	125	135	146	156	166	177	187
1200	43	54	65	76	87	98	109	119	130	141	152	163	174	185	195
1250	45	57	68	79	90	102	113	124	136	147	158	170	181	192	204
1300	47	59	71	82	94	106	118	129	141	153	165	176	188	200	212
1350	49	61	73	86	98	110	122	134	147	159	171	183	195	208	220
1400	51	63	76	89	101	114	127	139	152	165	177	190	203	215	228
1450	52	66	79	92	105	118	131	144	157	171	184	197	210	223	236
1500	54	68	81	95	109	122	136	149	163	176	190	204	217	231	244
1550	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252
1600	58	72	87	101	116	130	145	159	174	188	203	217	232	246	261
1650	60	75	90	105	119	134	149	164	179	194	209	224	239	254	269
1700	62	77	92	108	123	138	154	169	185	200	215	231	246	261	277
1800	65	81	98	114	130	147	163	179	195	212	228	244	261	277	293
1900	69	86	103	120	138	155	172	189	206	223	241	258	275	292	309
2000	72	90	109	127	145	163	181	199	217	235	253	271	290	308	326
2500	90	113	136	158	181	204	226	249	271	294	317	339	362	385	407
3000	109	136	163	190	217	244	271	299	326	353	380	407	434	461	489
3500	127	158	190	222	253	285	317	348	380	412	443	475	507	538	570
4000	145	181	217	253	290	326	362	398	434	470	507	543	579	615	651
5000	181	226	271	317	362	407	452	498	543	588	633	679	724	769	814
6000	217	271	326	380	434	489	543	597	651	706	760	814	869	923	977
7000	253	317	380	443	507	570	633	697	760	823	887	950	1013	1077	1140
8000	290	362	434	507	579	651	724	796	869	941	1013	1086	1158	1231	1303
9000	326	407	489	570	651	733	814	896	977	1059	1140	1221	1303	1384	1466
10000	362	452	543	633	724	814	905	995	1086	1176	1267	1357	1448	1538	1629

Page 13 Bieg wysoki .. -- male kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 0.74

-- Duzе kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 1.33

Do uzytku z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezny od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego

Bieg... wysoki		Planowana ilosc kg na ha														
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi														
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36		
500	No	No	No	33	37	41	45	49	53	58	62	66	70	74		
525	No	No	No	30	35	39	43	48	52	56	60	65	69	73		
550	No	No	No	32	36	41	45	50	54	59	63	68	72	77		
575	No	No	No	33	38	43	47	52	57	61	66	71	76	80		
600	No	No	No	35	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84		
625	No	No	No	31	36	41	46	51	57	62	67	72	77	82		
650	No	No	No	32	37	43	48	53	59	64	70	75	80	86		
675	No	No	No	33	39	44	50	56	61	67	72	78	83	89		
700	No	No	No	35	40	46	52	58	63	69	75	81	86	92		
750	No	31	37	43	49	56	62	68	74	80	86	93	99	105		
800	No	33	39	46	53	59	66	72	79	86	92	99	105	112		
850	No	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119		
900	No	37	44	52	59	67	74	81	89	96	104	111	118	126		
950	31	39	47	55	63	70	78	86	94	102	109	117	125	133		
1000	33	41	49	58	66	74	82	90	99	107	115	123	132	140		
1050	35	43	52	60	69	78	86	95	104	112	121	130	138	147		
1100	36	45	54	63	72	81	90	100	109	118	127	136	145	154		
1150	38	47	57	66	76	85	95	104	114	123	132	142	151	161		
1200	39	49	59	69	79	89	99	109	118	128	138	148	158	168		
1250	41	51	62	72	82	93	103	113	123	134	144	154	165	175		
1300	43	53	64	75	86	96	107	118	128	139	150	160	171	182		
1350	44	56	67	78	89	100	111	122	133	144	155	167	178	189		
1400	46	58	69	81	92	104	115	127	138	150	161	173	184	196		
1450	48	60	72	83	95	107	119	131	143	155	167	179	191	203		
1500	49	62	74	86	99	111	123	136	148	160	173	185	197	210		
1550	51	64	76	89	102	115	127	140	153	166	178	191	204	217		
1600	53	66	79	92	105	118	132	145	158	171	184	197	211	224		
1650	54	68	81	95	109	122	136	149	163	176	190	204	217	231		
1700	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238		
1800	59	74	89	104	118	133	148	163	178	192	207	222	237	252		
1900	63	78	94	109	125	141	156	172	188	203	219	234	250	266		
2000	66	82	99	115	132	148	165	181	197	214	230	247	263	280		
2500	82	103	123	144	165	185	206	226	247	267	288	308	329	350		
3000	99	123	148	173	197	222	247	271	296	321	345	370	395	419		
3500	115	144	173	202	230	259	288	317	345	374	403	432	461	489		
4000	132	165	197	230	263	296	329	362	395	428	461	494	526	559		
5000	165	206	247	288	329	370	411	452	494	535	576	617	658	699		
6000	197	247	296	345	395	444	494	543	592	642	691	740	790	839		
7000	230	288	345	403	461	518	576	633	691	749	806	864	921	979		
8000	263	329	395	461	526	592	658	724	790	855	921	987	1053	1119		
9000	296	370	444	518	592	666	740	814	888	962	1036	1110	1184	1258		
10000	329	411	494	576	658	740	823	905	987	1069	1152	1234	1316	1398		

  

Bieg... wysoki		Planowana ilosc kg na ha														
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi														
Szerokosc	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36		
500	No	No	No	30	34	38	41	45	49	53	57	60	64	68		
525	No	No	No	28	32	36	40	44	48	51	55	59	63	67		
550	No	No	No	30	33	37	41	46	50	54	58	62	66	70		
575	No	No	No	31	35	39	43	48	52	56	61	65	69	74		
600	No	No	No	32	36	40	45	49	54	58	63	67	71	76		
625	No	No	No	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70		
650	No	No	No	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67	71		
675	No	No	No	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72		
700	No	No	No	33	37	41	45	49	53	57	61	65	69	73		
750	No	No	No	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74		
800	No	No	No	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76		
850	No	No	No	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78		
900	No	No	No	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81		
950	No	No	No	43	47	51	55	59	63	67	71	75	79	83		
1000	30	38	45	53	60	68	75	83	90	98	106	113	121	128		
1050	32	40	48	55	63	71	79	87	95	103	111	119	127	135		
1100	33	41	50	58	66	75	83	91	100	108	116	124	133	141		
1150	35	43	52	61	69	78	87	95	104	113	121	130	139	147		
1200	36	45	54	63	72	81	90	100	109	118	127	136	145	154		
1250	38	47	57	66	75	85	94	104	113	123	132	141	151	160		
1300	39	49	59	69	78	88	98	108	118	127	137	147	157	167		
1350	41	51	61	71	81	92	102	112	122	132	143	153	163	173		
1400	42	53	63	74	84	95	106	116	127	137	148	158	169	179		
1450	44	55	66	77	87	98	109	120	131	142	153	164	175	186		
1500	45	57	68	79	90	102	113	124	136	147	158	170	181	192		
1550	47	58	70	82	93	105	117	129	140	152	164	175	187	199		
1600	48	60	72	84	97	109	121	133	145	157	169	181	193	205		
1650	50	62	75	87	100	112	124	137	149	162	174	187	199	211		
1700	51	64	77	90	103	115	128	141	154	167	179	192	205	218		
1800	54	68	81	95	109	122	136	149	163	176	190	204	217	231		
1900	57	72	86	100	115	129	143	158	172	186	201	215	229	244		
2000	60	75	90	106	121	136	151	166	181	196	211	226	241	256		
2500	75	94	113	132	151	170	189	207	226	245	264	283	302	320		
3000	90	113	136	158	181	204	226	249	271	294	317	339	362	385		
3500	106	132	158	185	211	238	264	290	317	343	369	396	422	449		
4000	121	151	181	211	241	271	302	332	362	392	422	452	483	513		
5000	151	189	226	264	302	339	377	415	452	490	528	566	603	641		
6000	181	226	271	317	362	407	452	498	543	588	633	679	724	769		
7000	211	264	317	369	422	475	528	581	633	686	739	792	844	897		
8000	241	302	362	422	483	543	603	664	724	784	844	905	965	1025		
9000	271	339	407	475	543	611	679	746	814	882	950	1018	1086	1154		
10000	302	377	452	528	603	679	754	829	905	980	1056	1131	1206	1282		

Page 14 Bieg wysoki .. -- male kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 0.74

-- Duzе kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 1.33

Do uzytku z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezey od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego

Bieg... wysoki		Planowana ilosc kg na ha													
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi													
Szerokosc		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	No	No	No	No	No	31	35	38	42	45	49	52	56	59	63
525	No	No	No	No	No	33	37	40	44	48	51	55	58	62	66
550	No	No	No	No	31	34	38	42	46	50	54	57	61	65	69
575	No	No	No	No	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
600	No	No	No	No	33	38	42	46	50	54	58	63	67	71	75
625	No	No	No	30	35	39	44	48	52	57	61	65	70	74	78
650	No	No	No	32	36	41	45	50	54	59	63	68	72	77	81
675	No	No	No	33	38	42	47	52	56	61	66	70	75	80	85
700	No	No	No	34	39	44	49	54	58	63	68	73	78	83	88
750	No	No	31	37	42	47	52	57	63	68	73	78	84	89	94
800	No	No	33	39	45	50	56	61	67	72	78	84	89	95	100
850	No	No	35	41	47	53	59	65	71	77	83	89	95	101	106
900	No	31	38	44	50	56	63	69	75	81	88	94	100	106	113
950	No	33	40	46	53	60	66	73	79	86	93	99	106	112	119
1000	No	35	42	49	56	63	70	77	84	90	97	104	111	118	125
1050	No	37	44	51	58	66	73	80	88	95	102	110	117	124	132
1100	31	38	46	54	61	69	77	84	92	100	107	115	122	130	138
1150	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144
1200	33	42	50	58	67	75	84	92	100	109	117	125	134	142	150
1250	35	44	52	61	70	78	87	96	104	113	122	131	139	148	157
1300	36	45	54	63	72	81	90	100	109	118	127	136	145	154	163
1350	38	47	56	66	75	85	94	103	113	122	132	141	150	160	169
1400	39	49	58	68	78	88	97	107	117	127	136	146	156	166	175
1450	40	50	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151	161	172	182
1500	42	52	63	73	84	94	104	115	125	136	146	157	167	177	188
1550	43	54	65	76	86	97	108	119	129	140	151	162	173	183	194
1600	45	56	67	78	89	100	111	122	134	145	156	167	178	189	200
1650	46	57	69	80	92	103	115	126	138	149	161	172	184	195	207
1700	47	59	71	83	95	106	118	130	142	154	166	177	189	201	213
1800	50	63	75	88	100	113	125	138	150	163	175	188	200	213	226
1900	53	66	79	93	106	119	132	145	159	172	185	198	212	225	238
2000	56	70	84	97	111	125	139	153	167	181	195	209	223	237	251
2500	70	87	104	122	139	157	174	191	209	226	244	261	278	296	313
3000	84	104	125	146	167	188	209	230	251	271	292	313	334	355	376
3500	97	122	146	171	195	219	244	268	292	317	341	365	390	414	438
4000	111	139	167	195	223	251	278	306	334	362	390	418	445	473	501
5000	139	174	209	244	278	313	348	383	418	452	487	522	557	592	626
6000	167	209	251	292	334	376	418	459	501	543	585	626	668	710	752
7000	195	244	292	341	390	438	487	536	585	633	682	731	780	828	877
8000	223	278	334	390	445	501	557	612	668	724	780	835	891	947	1002
9000	251	313	376	438	501	564	626	689	752	814	877	940	1002	1065	1128
10000	278	348	418	487	557	626	696	766	835	905	974	1044	1114	1183	1253

  

Bieg... wysoki		Planowana ilosc kg na ha													
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi													
Szerokosc		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
525	No	No	No	No	No	31	34	37	41	44	48	51	54	58	61
550	No	No	No	No	No	32	36	39	43	46	50	53	57	60	64
575	No	No	No	No	No	33	37	41	45	48	52	56	59	63	67
600	No	No	No	No	No	33	38	43	47	50	54	58	62	66	70
625	No	No	No	No	30	35	39	44	48	52	57	61	65	69	73
650	No	No	No	No	32	36	41	45	50	54	59	63	68	71	76
675	No	No	No	31	35	39	44	48	52	57	61	65	70	74	79
700	No	No	No	32	36	41	45	50	54	59	63	68	72	77	81
750	No	No	No	34	39	44	48	53	58	63	68	73	78	82	87
800	No	No	31	36	41	47	52	57	62	67	72	78	83	88	93
850	No	No	33	38	44	49	55	60	66	71	77	82	88	93	99
900	No	No	35	41	47	52	58	64	70	76	81	87	93	99	105
950	No	31	37	43	49	55	61	68	74	80	86	92	98	104	111
1000	No	32	39	45	52	58	65	71	78	84	90	97	103	110	116
1050	No	34	41	48	54	61	68	75	81	88	95	102	109	115	122
1100	No	36	43	50	57	64	71	78	85	92	100	107	114	121	128
1150	No	37	45	52	59	67	74	82	89	97	104	111	119	126	134
1200	31	39	47	54	62	70	78	85	93	101	109	116	124	132	140
1250	32	40	48	57	65	73	81	89	97	105	113	121	129	137	145
1300	34	42	50	59	67	76	84	92	101	109	118	126	134	143	151
1350	35	44	52	61	70	79	87	96	105	113	122	131	140	148	157
1400	36	45	54	63	72	81	90	100	109	118	127	136	145	154	163
1450	37	47	56	66	75	84	94	103	112	122	131	141	150	159	169
1500	39	48	58	68	78	87	97	107	116	126	136	145	155	165	174
1550	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
1600	41	52	62	72	83	93	103	114	124	134	145	155	165	176	186
1650	43	53	64	75	85	96	107	117	128	139	149	160	171	181	192
1700	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198
1800	47	58	70	81	93	105	116	128	140	151	163	174	186	198	209
1900	49	61	74	86	98	111	123	135	147	160	172	184	196	209	221
2000	52	65	78	90	103	116	129	142	155	168	181	194	207	220	233
2500	65	81	97	113	129	145	162	178	194	210	226	242	259	275	291
3000	78	97	116	136	155	174	194	213	233	252	271	291	310	330	349
3500	90	113	136	158	181	204	226	249	271	294	317	339	362	385	407
4000	103	129	155	181	207	233	259	284	310	336	362	388	414	439	465
5000	129	162	194	226	259	291	323	355	388	420	452	485	517	549	582
6000	155	194	233	271	310	349	388	427	465	504	543	582	620	659	698
7000	181	226	271	317	362	407	452	498	543	588	633	679	724	769	814
8000	207	259	310	362	414	465	517	569	620	672	724	776	827	879	931
9000	233	291	349	407	465	523	582	640	698	756	814	872	931	989	1047
10000	259	323	388	452	517	582	646	711	776	840	905	969	1034	1099	1163

Page 15 Bieg wysoki .. -- male kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 0.74

-- Duzе kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 1.33

Do uzytku z gestosciomierzem firmy POMOT....Dokladnosc koncowego ustawienia zalezey od operatora oraz doswiadczenia . Tabela dla standardowego kola napedowego

Bieg... wysoki		Planowana ilosc kg na ha													
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi													
Szerokosc		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8														
500	No	No	No	No	No	No	30	33	36	39	42	45	48	51	54
525	No	No	No	No	No	No	32	35	38	41	44	48	51	54	57
550	No	No	No	No	No	No	33	36	40	43	46	50	53	56	60
575	No	No	No	No	No	31	35	38	42	45	49	52	55	59	62
600	No	No	No	No	No	33	36	40	43	47	51	54	58	62	65
625	No	No	No	No	30	34	38	41	45	49	53	57	60	64	68
650	No	No	No	No	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67	71
675	No	No	No	No	33	37	41	45	49	53	57	61	65	69	73
700	No	No	No	No	34	38	42	46	51	55	59	63	68	72	76
750	No	No	No	32	36	41	45	50	54	59	63	68	72	77	81
800	No	No	No	34	39	43	48	53	58	63	68	72	77	82	87
850	No	No	31	36	41	46	51	56	62	67	72	77	82	87	92
900	No	No	33	38	43	49	54	60	65	71	76	81	87	92	98
950	No	No	34	40	46	52	57	63	69	74	80	86	92	97	103
1000	No	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	97	103	109
1050	No	32	38	44	51	57	63	70	76	82	89	95	101	108	114
1100	No	33	40	46	53	60	66	73	80	86	93	100	106	113	119
1150	No	35	42	49	55	62	69	76	83	90	97	104	111	118	125
1200	No	36	43	51	58	65	72	80	87	94	101	109	116	123	130
1250	30	38	45	53	60	68	75	83	90	98	106	113	121	128	136
1300	31	39	47	55	63	71	78	86	94	102	110	118	125	133	141
1350	33	41	49	57	65	73	81	90	98	106	114	122	130	138	147
1400	34	42	51	59	68	76	84	93	101	110	118	127	135	144	152
1450	35	44	52	61	70	79	87	96	105	114	122	131	140	149	157
1500	36	45	54	63	72	81	90	100	109	118	127	136	145	154	163
1550	37	47	56	65	75	84	93	103	112	122	131	140	150	159	168
1600	39	48	58	68	77	87	97	106	116	125	135	145	154	164	174
1650	40	50	60	70	80	90	100	109	119	129	139	149	159	169	179
1700	41	51	62	72	82	92	103	113	123	133	144	154	164	174	185
1800	43	54	65	76	87	98	109	119	130	141	152	163	174	185	195
1900	46	57	69	80	92	103	115	126	138	149	160	172	183	195	206
2000	48	60	72	84	97	109	121	133	145	157	169	181	193	205	217
2500	60	75	90	106	121	136	151	166	181	196	211	226	241	256	271
3000	72	90	109	127	145	163	181	199	217	235	253	271	290	308	326
3500	84	106	127	148	169	190	211	232	253	274	296	317	338	359	380
4000	97	121	145	169	193	217	241	265	290	314	338	362	386	410	434
5000	121	151	181	211	241	271	302	332	362	392	422	452	483	513	543
6000	145	181	217	253	290	326	362	398	434	470	507	543	579	615	651
7000	169	211	253	296	338	380	422	464	507	549	591	633	676	718	760
8000	193	241	290	338	386	434	483	531	579	627	676	724	772	820	869
9000	217	271	326	380	434	489	543	597	651	706	760	814	869	923	977
10000	241	302	362	422	483	543	603	664	724	784	844	905	965	1025	1086

  

Bieg... wysoki		Planowana ilosc kg na ha													
Ciezar materialu na litr		Liczby umieszczone w tabeli = mm otwarcia drzwi													
Szerokosc		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ilosc	8														
500	No	No	No	No	No	No	No	31	34	37	40	42	45	48	51
525	No	No	No	No	No	No	No	33	36	39	42	45	48	50	53
550	No	No	No	No	No	No	31	34	37	40	44	47	50	53	56
575	No	No	No	No	No	No	33	36	39	42	46	49	52	55	59
600	No	No	No	No	No	No	31	34	37	41	44	48	51	54	58
625	No	No	No	No	No	32	35	39	42	46	49	53	57	60	64
650	No	No	No	No	No	33	37	40	44	48	51	55	59	62	66
675	No	No	No	No	No	31	34	38	42	46	50	53	57	61	65
700	No	No	No	No	No	32	36	40	44	48	51	55	59	63	67
750	No	No	No	No	No	34	38	42	47	51	55	59	64	68	72
800	No	No	No	32	36	41	45	50	54	59	63	68	72	77	81
850	No	No	No	34	38	43	48	53	58	62	67	72	77	82	87
900	No	No	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	87	92
950	No	No	32	38	43	48	54	59	64	70	75	81	86	91	97
1000	No	No	34	40	45	51	57	62	68	74	79	85	90	96	102
1050	No	No	36	42	48	53	59	65	71	77	83	89	95	101	107
1100	No	31	37	44	50	56	62	68	75	81	87	93	100	106	112
1150	No	33	39	46	52	59	65	72	78	85	91	98	104	111	117
1200	No	34	41	48	54	61	68	75	81	88	95	102	109	115	122
1250	No	35	42	49	57	64	71	78	85	92	99	106	113	120	127
1300	No	37	44	51	59	66	74	81	88	96	103	110	118	125	132
1350	31	38	46	53	61	69	76	84	92	99	107	115	122	130	137
1400	32	40	48	55	63	71	79	87	95	103	111	119	127	135	143
1450	33	41	49	57	66	74	82	90	98	107	115	123	131	139	148
1500	34	42	51	59	68	76	85	93	102	110	119	127	136	144	153
1550	35	44	53	61	70	79	88	96	105	114	123	131	140	149	158
1600	36	45	54	63	72	81	90	100	109	118	127	136	145	154	163
1650	37	47	56	65	75	84	93	103	112	121	131	140	149	159	168
1700	38	48	58	67	77	87	96	106	115	125	135	144	154	163	173
1800	41	51	61	71	81	92	102	112	122	132	143	153	163	173	183
1900	43	54	64	75	86	97	107	118	129	140	150	161	172	183	193
2000	45	57	68	79	90	102	113	124	136	147	158	170	181	192	204
2500	57	71	85	99	113	127	141	156	170	184	198	212	226	240	254
3000	68	85	102	119	136	153	170	187	204	221	238	254	271	288	305
3500	79	99	119	139	158	178	198	218	238	257	277	297	317	336	356
4000	90	113	136	158	181	204	226	249	271	294	317	339	362	385	407
5000	113	141	170	198	226	254	283	311	339	368	396	424	452	481	509
6000	136	170	204	238	271	305	339	373	407	441	475	509	543	577	611
7000	158	198	238	277	317	356	396	435	475	515	554	594	633	673	713
8000	181	226	271	317	362	407	452	498	543	588	633	679	724	769	814
9000	204	254	305	356	407	458	509	560	611	662	713	763	814	865	916
10000	226	283	339	396	452	509	566	622	679	735	792	848	905	961	1018

Page 16 Bieg wysoki .. -- male kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 0.74

-- Duzе kolo napedowe pomnozone przez wysokosc otwarcia drzwi ustawiona na 1.33



**Ustawienia tylko orientacyjne, wszystkie jednostki powinny być testowane za pomocą pudełek testowych w celu zapewnienia dokładności**  
 Zalecane początkowe ustawienia (operator jest odpowiedzialny za ostateczne ustawienia)

Ustawiane są: prędkość talerza, kąt tylnej łopaty regulacyjnej oraz łopaty trójkąta centralnego, przykład 770, A, B = prędkość talerza 770, kąt tylnej łopaty regulacyjnej w pkt. A, łopata trójkąta centralnego w pkt. B. V - Tylne łopaty regulacyjne podniesione do góry, N - ściągnięty trójkąt centralny, najczęściej wymagane przy rozrzucaniu mokrego wapna.

Material	12m	18m	24m	30m	36m	SGN
Super fosforan	800,A	850,B	950,C	1000,D	1050,D	
Wapno	750	900				
Gypsum	850,B					
DAP	800,B	850,B	950,C	1050,D		
Mocznik	850,A	950,A	950,B	1000,C		
Siarczan amonu	950,C	N/A	N/A			

